



I. USO DEL PRESENTE MANUALE

AVVERTENZE GENERALI



ATTENZIONE!

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze contenute nel presente manuale può comportare un malfunzionamento del prodotto, incidenti e conseguenti infortuni gravi o mortali.

- Leggere attentamente. comprendere seauire scrupolosamente le istruzioni contenute nel presente manuale. che costituisce parte integrante del prodotto e deve essere conservato in un luogo sicuro per poter essere consultato in futuro.1
- Ricordarsi che l'installazione la manutenzione e la riparazione del sistema di sospensione richiedono competenze tecniche, strumenti adequati ed esperienza. Una semplice e generica attitudine alla meccanica può non essere sufficiente per una corretta esecuzione dell'installazione. manutenzione o riparazione del sistema di sospensione. Se non si è certi delle proprie capacità, far eseguire l'installazione e/o la manutenzione del sistema di sospensione Centro di Assistenza solo presso un autorizzato Marzocchi. Una installazione. manutenzione o riparazione incorretta del sistema di sospensione può causare incidenti con consequenti lesioni gravi o mortali.
- Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze contenute nel presente manuale può comportare un malfunzionamento del prodotto, incidenti e conseguenti infortuni gravi o mortali.
- All'interno del presente manuale, vengono fatti riferimenti continui alla possibilità che si verifichino "incidenti". Qualsiasi incidente potrebbe provocare la perdita di controllo della bicicletta, danni alla bicicletta o ai suoi componenti e, cosa ancor più grave, infortuni gravi o mortali per il ciclista o i passanti.
- · Il presente manuale non intende spiegare il montaggio/smontaggio dalla bicicletta della forcella, della ruota, degli organi di sterzo e di qualunque altro componente direttamente o indirettamente connesso alla sospensione ma non facente parte della stessa.



ATTENZIONE!

Le descrizioni precedute da questo simbolo. contengono informazioni, prescrizioni o procedure che. se non seauite correttamente, possono comportare danni o malfunzionamento della forcella. danni ambientali, incidenti, infortuni gravi o mortali.



NOTA

Le descrizioni precedute da questo simbolo contengono informazioni o procedure consigliate dalla MARZOCCHI per un utilizzo ottimale della forcella

- · Per qualsiasi richiesta di informazioni sul trattamento, la manutenzione o l'uso del di sospensione. sistema contattare direttamente Centro di Assistenza Marzocchi più vicino. L'elenco dei centri di assistenza è inserito al termine del presente manuale o può essere consultato all'indirizzo internet www.marzocchi.com.
- · L'utilizzatore di questo prodotto Marzocchi riconosce ed accetta i rischi legati alla conduzione di un mezzo, che comprendono, fra l'altro, il rischio di rottura di un componente del sistema di sospensione che potrebbe provocare incidenti e conseguenti lesioni gravi o mortali. Acquistando ed utilizzando questo prodotto Marzocchi, l'utilizzatore riconosce ed accetta espressamente, volontariamente e deliberatamente tali rischi, incluso, fra l'altro, il rischio di negligenza attiva o passiva da parte della Marzocchi, o di difetti nascosti, latenti o manifesti del prodotto. L'utilizzatore accetta altresì di sollevare la Marzocchi ed i suoi distributori rivenditori e da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, nei limiti consentiti dalla legge.
- ¹. MARZOCCHI si riserva il diritto, a sua discrezione, di apportare modifiche ai prodotti, in qualsiasi momento e senza preavviso.

A. NORME GENERALI DI SICUREZZA

I sistemi di sospensione Marzocchi sono progettati per diversi stili di guida. Alcuni sono concepiti solo per assorbire gli urti prodotti da un fondo stradale irregolare ed offrire al ciclista un s

e riparazione contenute nel presente manuale non sono eseguite correttamente potrebbe verificarsi un incidente.

Il simbolo denota azioni da intraprendere con la massima cautela per evitare incidenti.

Non apportare alcuna modifica a nessun elemento del sistema di sospensione.

I componenti del sistema di sospensione Marzocchi sono progettati come un unico sistema integrato. Per non compromettere la sicurezza, le prestazioni, la durata ed il funzionamento del prodotto, e per non far decadere la garanzia, non sostituire i componenti Marzocchi con altri non originali.

Le parti piegate o danneggiate in seguito ad un incidente o a qualsiasi altro urto non devono essere raddrizzate ma sostituite immediatamente con parti di ricambio originali Marzocchi.

Quando si utilizza un porta-biciclette (montato a tetto o sul retro dell'autoveicolo), assicurarsi che il sistema di fissaggio a sgancio rapido sia completamente allentato prima dell'installazione o della rimozione della bicicletta. Assicurarsi inoltre che la bicicletta sia installata o rimossa dal supporto in posizione perfettamente verticale. Il mancato allentamento del sistema di fissaggio a sgancio rapido o l'inclinazione della bicicletta durante l'installazione o la rimozione dal supporto potrebbe produrre graffi, piegamenti o altri danni alla sospensione.

Un urto, a qualsiasi velocità, contro strutture aeree quali garage, ponti, alberi o altri ostacoli mentre la bicicletta è fissata al porta-biciclette dell'autoveicolo, potrebbe danneggiare le forcelle. In questo caso è necessario far ispezionare la sospensione da un Centro di Assistenza autorizzato Marzocchi prima di usare nuovamente la bicicletta.

Non spruzzare mai acqua pressurizzata contro la bicicletta. Anche il getto d'acqua di un piccolo tubo da giardino potrebbe attraversare le guarnizioni di tenuta e penetrare nelle forcelle

maggior controllo della bicicletta, mentre altri soddisfano scopi diversi. Scegliere ed utilizzare il sistema di sospensione più adatto al proprio stile di guida. Leggere e rispettare le "Istruzioni sull'uso previsto" contenute nel presente manuale. La scelta sbagliata o l'uso incorretto della forcella potrebbe causare incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali.

Non dimenticare che esistono rischi associati ad ogni stile di guida: "downhill", "freeride", "crosscountry", "marathon", "trekking", "dirt jumping" e "urban style". La pratica di uno qualsiasi di tali stili potrebbe provocare infortuni gravi o mortali. Occorre apprendere come andare in bicicletta, senza andare oltre le proprie capacità ed i propri limiti, utilizzando un equipaggiamento di sicurezza appropriato ed assicurandosi che lo stesso sia in perfette condizioni.

La vita dei prodotti Marzocchi dipende da una serie di fattori, quali lo stile e le condizioni di quida. In generale, impatti, cadute, un uso improprio o aggressivo del mezzo possono compromettere l'integrità strutturale del sistema di sospensione e ridurre in modo significativo la sua durata. Inoltre, nel tempo, il sistema di sospensione è soggetto a usura. Pertanto è consigliabile far controllare regolarmente la bicicletta da un meccanico specializzato per individuare perdite d'olio, crepe, scheggiature, deformazioni o altri segni di usura (si consiglia l'uso di liquidi penetranti o altri agenti visivi per l'individuazione delle rotture). Se al controllo si evidenziano deformazioni, rotture, consequenti ad urti o sollecitazioni o parti piegate, di qualunque entità essi siano, occorre sostituire immediatamente il componente; anche l'usura eccessiva comporta l'immediata sostituzione del componente. La freguenza dei controlli dipende da vari fattori; concordare con un Rappresentante Autorizzato Marzocchi il programma migliore adatto alle esigenze. I ciclisti con peso corporeo di 82 kg (180 lbs) o superiore devono prestare maggior attenzione e far ispezionare la bicicletta per il controllo di fessurazioni, perdite, deformazioni o altri segni di sollecitazione eccessiva più frequentemente rispetto a persone di peso inferiore. Verificare col proprio meccanico di fiducia se le forcelle scelte sono adequate all'uso previsto e concordare con lo stesso la frequenza dei controlli.





Marzocchi. compromettendone funzionamento. Lavare la bicicletta e le forcelle Marzocchi con acqua e sapone neutro.

Indossare sempre un casco di protezione certificato ANSI. SNELL o CE di misura adequata e ben allacciato; usare inoltre tutto l'equipaggiamento di sicurezza necessario al proprio stile di quida.

In caso di utilizzo della bicicletta sul bagnato, ricordare che la potenza dei freni e l'aderenza pneumatici sul terreno diminuiscono notevolmente. Risulta pertanto più difficile controllare e arrestare la bicicletta. Prestare un'attenzione particolare quando si guida su un fondo bagnato per evitare incidenti.

Evitare di andare in bicicletta di notte in quanto si è meno visibili nel traffico e risulta più difficile percepire eventuali ostacoli presenti percorso. In caso di guida notturna, dotare la bicicletta di fanale anteriore e posteriore.

Indossare inoltre indumenti comodi e che rendano visibili nel traffico come, ad esempio, indumenti dai colori accesi luminosi o fluorescenti.

B. PRIMA DI OGNI UTILIZZO

NON UTILIZZARE LA BICICLETTA SE NON HA SUPERATO I CONTROLLI PRELIMINARI CONTENUTI IN QUESTO PARAGRAFO. CORREGGERE QUALSIASI **ANOMALIA** PRIMA DI UTILIZZARE LA BICICLETTA.

Controllare che le forcelle non presentino perdite o tracce di olio, il che è sintomatico di un problema. Capovolgere la bicicletta controllare eventuali perdite d'olio in punti quali la testa di sterzo.

Controllare che tutte le parti della forcella e della bicicletta, inclusi, ad esempio, freni, pedali, manopole, manubrio, telaio e sella, siano in condizioni ottimali ed indicati all'uso.

Controllare che nessun componente del sistema di sospensione o della bicicletta risulti piegato. danneggiato o in qualche modo deformato.

Assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio a sgancio rapido, i dadi e le viti siano regolati correttamente. Far rimbalzare la bicicletta sul terreno per accertarsi che nessun particolare sia allentato o svitato.

Assicurarsi che le ruote siano centrate perfettamente. Far girare le ruote e verificare che non oscillino e che non vi sia alcun contatto con gli steli della forcella o i pattini dei freni durante la rotazione.

Assicurarsi che tutti i cavi e gli altri componenti dell'impianto freni siano in posizione corretta e che l'impianto funzioni correttamente.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che il battistrada o le pareti laterali non siano in alcun modo danneggiati.

Verificare che i catarifrangenti siano puliti, in posizione corretta e fissati saldamente.

Leggere e attenersi alle istruzioni ed avvertenze fornite con la bicicletta.

Rispettare le leggi e le disposizioni in vigore nel paese di utilizzo della bicicletta; osservare sempre tutti i segnali stradali. le insegne e le disposizioni durante la corsa.

II. ISTRUZIONI SULL'USO PREVISTO

A. SCEGLIERE LA FORCELLA PIÙ INDICATA AL PROPRIO STILE DI GUIDA

Le forcelle Marzocchi sono tra i sistemi di sospensione μiù duraturi ed avanzati tecnologicamente sul mercato. Tuttavia non è possibile abusare od utilizzare in maniera impropria nessun tipo di sospensione, in quanto questo può provocare danni, anche dopo un breve utilizzo.

È fondamentale scegliere la forcella più indicata al proprio stile di guida e che guesta venga utilizzata in modo corretto.



ATTENZIONE!

Il montaggio incorretto della forcella sul telaio potrebbe comportare un malfunzionamento della stessa con conseguente perdita di controllo della bicicletta e possibili lesioni gravi o mortali per il ciclista.

Inoltre, il montaggio incorretto della forcella sul telaio potrebbe invalidare la garanzia 🖁 fornita con la sospensione.

1. Identificazione del proprio stile di quida

Cross-country ("XC")/Marathon: lungo piste collinose, dove si possono incontrare piccoli ostacoli, quali, ad esempio, sassi, radici o avvallamenti. Il Cross-Country non prevede salti o "drops" (salti da rocce, tronchi d'albero o sporgenze) da nessuna altezza. Le forcelle XC possono essere utilizzate solo con pneumatici progettati appositamente per questo stile e con freni a disco, su cerchio o lineari a leva.

All Mountain ("AM"): stile basato sul Cross-Country aggressivo con superamento di ostacoli più difficili. Questo stile non prevede salti. Queste forcelle devono essere utilizzate solo con freni a disco, telai, ruote ed altri componenti progettati appositamente per questo stile. I freni a disco devono essere fissati ai punti di montaggio appositamente predisposti sulla forcella. Non effettuare modifiche sulla forcella per collegare altri elementi.

Trekking: il trekking è simile allo stile "XC" pur aggressivo. Prevede essendo meno un'andatura più lenta e nessun superamento di ostacoli quali rocce, radici o avvallamenti. La dinamo ed il portaborse devono essere fissati ai punti di montaggio predisposti sulla forcella.

Freeride ("FR"): lo possono praticare solo ciclisti esperti, poiché prevede discese ripide, grandi ostacoli e salti di media portata. Le forcelle da Freeride devono essere utilizzate solo con freni a disco, telai, ruote ed altri componenti progettati appositamente per questo stile. I freni a disco devono essere fissati ai punti di montaggio appositamente predisposti sulla forcella. Non effettuare modifiche sulla forcella per collegare altri elementi.

Dirt Jumper ("DJ")/ Urban Riding: questo stile di quida tipo "BMX" o "motocross" è solo per i più esperti e comporta salti da un dosso all'altro. Prevede inoltre il "superamento" di "ostacoli urbani", cioè costruiti dall'uomo o di altre strutture fisse. Queste forcelle devono essere utilizzate solo con freni a disco, telai, ruote ed altri componenti progettati appositamente per questo stile. I freni a disco devono essere fissati ai punti di montaggio appositamente predisposti sulla forcella. Non effettuare modifiche sulla forcella per collegare altri elementi.

Downhill ("DH")/ Extreme Freeride: questa è esclusivamente per disciplina ciclisti professionisti o veramente esperti. Prevede salti relativamente alti o "drops" e il superamento di grandi ostacoli come massi, tronchi d'albero a terra o buche. Queste forcelle devono essere utilizzate solo con freni a disco, telai, ruote ed altri componenti progettati appositamente per questo stile. I freni a disco devono essere fissati ai punti di montaggio appositamente predisposti sulla forcella. Non effettuare modifiche sulla forcella per collegare altri elementi.

ATTENZIONE!

Pedalare SOLO nel tipo di percorso adatto al proprio stile di quida.

2. Scelta della forcella più indicata al proprio stile di quida in base alla tabella

Scegliere la forcella corrispondente al proprio stile di guida utilizzando la tabella di seguito riportata. Contattare il rivenditore Marzocchi o direttamente la Marzocchi in caso di dubbi sulla scelta della forcella corretta.







Tab 1: Forcelle 2006 Categorie ed usi appropriati

| Trekking | XC / Marathon | All Mountain | Urban Riding Dirt Jumping | Freeriding | Extreme Freeriding Downhill | Downhill |
|------------|--|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------|
| TXC | Marathon RACE | All Mountain SL | Dirt Jumper 1 | Z1 SL Doppio Air | 66 SL | Junior T |
| TXC ECC | Marathon SL Doppio Air | All Mountain 1 | Dirt Jumper 2 | Z1 Light | 66 RC2X | 888 RC2X |
| | Marathon XC | All Mountain 1 ETA | Dirt Jumper 3 | Z1 Sport | 66 Light | 888 RC2 |
| | MX Pro Race | All Mountain 2 | Dirt Jam Pro | Drop-Off I | 66 VF | 888 VF2 |
| | MX Pro SL | All Mountain 3 | Dirt Jam Comp | Drop-Off II | 66 VF2 | 888 VF |
| | MX Pro | AM 1 / TW | D-Street 24" | Drop-Off III | 66 VF2 LT | Monster |
| | MX Comp | AM 2 / TW | | Drop-Off IV | 888 RC2X | Drop-Off Triple |
| | MZ I | AM 3 / TW | | | 888 RC2 | Super T |
| | MZ II | AM 4 / TW | | | 888 VF2 | |
| | MZ III | | | | 888 VF | |
| | Gran Fondo RC | | | | | |
| | Gran Fondo 1 | | | | | |
| | Gran Fondo 2 | | | | | |
| | Gran Fondo 3 | | | | | |
| | USE O CROS ALL N DO NO FREER DIRT J FREER DOWN Improper can result FOR MOF | UMPER IDE EXTREME | USE ONL CROSS CO ALL MOUI FREERIDE DIRT JUM DO NOT US FREERIDE DOWNHILL Improper used can result in fo | Y FOR: UNTRY NTAIN PER SE FOR: XTREME If this fork it failure njury TAILS SEE UNAL OR | | |

Guidare correttamente – Non utilizzare in modo improprio la forcella

Non utilizzare la forcella in modo improprio. Apprendere come pedalare compatibilmente con le proprie capacità. Anche solo poche ore di utilizzo inappropriato possono portare la forcella ad un grado di usura equivalente a quello di anni di normale utilizzo.

Apprendere come superare gli ostacoli lungo il percorso. L'urto contro ostacoli come rocce, alberi e concavità comporta sollecitazioni della forcella per le quali non è stata progettata.

Anche l'atterraggio improprio dopo un salto sottopone la forcella a sollecitazioni che non è in grado di assorbire. Salti o balzi sono consentiti solo nel caso in cui siano disponibili passerelle o rampe di discesa che aiutino la bicicletta ad assorbire le forze di impatto, e che entrambe le ruote tocchino terra nello stesso momento. Qualunque altro tipo di atterraggio è pericoloso, e può provocare incidenti o il danneggiamento del prodotto. Accertarsi che la pendenza e la lunghezza della passerella o della rampa di discesa siano adeguate all'altezza dalla quale si salta o ci si lancia e alle proprie capacità.



ATTENZIONE!

Errori nel superamento di ostacoli lungo il percorso, o errori di atterraggio dopo un salto o un lancio possono provocare la rottura della forcella, con conseguente perdita di controllo della bicicletta ed incidenti gravi o mortali per il ciclista.



ATTENZIONE!

Le forcelle richiedono costanti controlli ed interventi di manutenzione. Più aggressivo è lo stile, più frequenti devono essere i controlli e la manutenzione delle forcelle. Se le forcelle risultano anche solo lievemente danneggiate, rivolgersi IMMEDIATAMENTE ad un Centro di Riparazione Autorizzato Marzocchi per far revisionare il sistema di sospensione prima di un nuovo utilizzo.



NOTA

Anche le forcelle costruite con i più solidi materiali possono deteriorarsi se usate in modo improprio! L'uso estremo può causare il deterioramento o la rottura anche dei particolari più resistenti!

"Ride fast, yet ride Smart."

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

marzocchi

| 1 Introduzione | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| 1.1 | 1.1.1 Orientamento forcella73 | | | | |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | Si Lu | prmazioni tecniche | | | |
| 3 | Ins | tallazione78 | | | |
| 3.1 | In | stallazione sul telaio78 | | | |
| 3.2 | ln | stallazione dell'impianto frenante79 | | | |
| 3.3 | М | ontaggio ruota80 | | | |
| 3.4 | Si | stema di ritegno perno ruota80 | | | |
| 3.4 | .1 | Montaggio ruota su forcelle standard80 | | | |
| 3.4 | .2 | Montaggio ruota su forcelle ø 32 con perno passante ø 20 mm81 | | | |
| 3.4 | .3 | Installazione ruota su forcelle serie 66 e 88882 | | | |
| 3.4 | .4 | Installazione ruota su forcelle serie Monster83 | | | |
| 3.5 | ln | stallazione parafango84 | | | |
| 3.6 | ln | stallazione attacco manubrio84 | | | |
| 3.6 | 5.1 | Installazione attacco manubrio sui modelli a doppia piastra (ad eccezione della serie 888)84 | | | |
| 3.6 | 5.2 | Installazione attacco manubrio serie 88885 | | | |
| 4 | Mai | nutenzione86 | | | |
| 4.1 | ln | convenienti - cause - rimedi86 | | | |
| 4.2 | Ta | abella manutenzione periodica87 | | | |
| 4.3 | | accomandazioni generali di anutenzione88 | | | |
| 4.4 | Р | ulizia steli89 | | | |
| 4.5 | S | ourgo aria Monster89 | | | |
| 5 | Tar | ature90 | | | |
| 5.1 | Ki | t di taratura e molle90 | | | |
| 5.2 | Pı | recarico molla90 | | | |
| 5.3 | Aı | ria Positiva90 | | | |
| 5.4 | S | AG91 | | | |

| 5.5 | Aria Negativa | .92 |
|------|---|-----|
| 5.6 | PAR - Progressione Aria a Finecorsa | .92 |
| 5.7 | Regolazione estensione | .92 |
| 5.8 | Regolazione compressione | .92 |
| 5.9 | ETA (Regolazione Corsa Estensione) | .92 |
| 5.10 | TAS (Sistema di regolazione corsa) | .93 |
| 5.11 | TST (Terrain Selection Technology) | .93 |
| 5.12 | Comando remoto cartuccia TST | .93 |
| 5.13 | 3 RC2 | .94 |
| 5.14 | RC2X | .94 |
| 6 | Tabelle riassuntive | .97 |
| 7 | Garanzia1 | 118 |
| 7.1 | Garanzia per i paesi dell'Unione europea | 118 |
| 7.2 | Garanzia per il resto del mondo - USA compresi | 118 |



1 INTRODUZIONE

1.1 Convenzioni

1.1.1 Orientamento forcella




Figura 1 - Orientamento convenzionale della forcella



INFORMAZIONI TECNICHE

2.1 Elemento elastico

Le forcelle MARZOCCHI utilizzano al loro interno, come elemento ammortizzante, molle elicoidali o aria. Tabella 1 - Elemento elastico

| Forcella | Elemento elastico | | |
|------------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 Orociia | Stelo destro | Stelo Sinistro | |
| Marathon Race | Aria | Aria | |
| Marathon SL Doppio Air | Aria | Aria | |
| Marathon XC | Aria | Molla elicoidale | |
| MX Pro Race | Aria | Aria | |
| MX Pro SL | Aria | Aria | |
| MX Pro | Aria | Aria | |
| MX Pro + ETA | Aria | Molla elicoidale | |
| MX Pro + TAS | Aria | Molla elicoidale | |
| MX Comp | Aria | Aria | |
| MX Comp + ETA | Aria | Molla elicoidale | |
| MX Comp + TAS | Aria | Molla elicoidale | |
| All Mountain SL | Aria | Aria | |
| All Mountain I | Aria | Molla elicoidale | |
| All Mountain I ETA | Aria | Molla elicoidale | |
| All Mountain II | Aria | Aria | |
| All Mountain II + ETA | Aria | Molla elicoidale | |
| All Mountain II + TAS | Aria | Molla elicoidale | |
| All Mountain III | Aria | Aria | |
| Z1 SL Doppio Air | Aria | Aria | |
| Z1 Light | Aria | Molla elicoidale | |
| Z1 Light + ETA | Aria | Molla elicoidale | |
| Z1 Sport | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| Z1 Sport + ETA | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 66 SL | Aria | Aria | |
| 66 RC2X | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 66 Light | Aria | Molla elicoidale | |
| 66 Light + ETA | Aria | Molla elicoidale | |
| 66 VF | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 66 VF2 | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 66 VF2 + ETA | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 66VF2LT | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| Dirt Jumper 1 | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| Dirt Jumper 2 | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| Dirt Jumper 3 | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| D-Street 24" | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 888 RC2X | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 888 RC2 | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 888 VF2 | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| 888 VF | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| Monster | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |
| Junior T | Molla elicoidale | Molla elicoidale | |



2.2 Sistema di smorzamento

Il carico generato nelle fasi di compressione ed estensione degli steli, può essere smorzato da pompanti a valvole idrauliche o da speciali cartucce.

Tabella 2 - Sistema di smorzamento

| Tabella 2 - Sistema di sm | Sistema di smorzamento | | |
|---------------------------|--|---|--|
| Forcella | Stelo destro | Stelo Sinistro | |
| Marathon Race | Cartuccia TST (con comando remoto opzionale) | Cartuccia DOPPIO AIR | |
| Marathon SL Doppio Air | Cartuccia TST (con comando remoto opzionale) | Cartuccia DOPPIO AIR | |
| Marathon XC | Cartuccia TST (con comando remoto opzionale) | Cartuccia TAS | |
| MX Pro Race | Pompante SSVF con regolazione esterna del ritorno | 1 | |
| MX Pro SL | Cartuccia TST (con comando remoto opzionale) | 1 | |
| MX Pro | Pompante SSVF con regolazione esterna del ritorno | 1 | |
| MX Pro + ETA | Pompante SSVF con regolazione esterna del ritorno | Cartuccia ETA | |
| MX Comp | Pompante SSV con regolazione interna del ritorno | 1 | |
| MX Comp + ETA | Pompante SSV con regolazione interna del ritorno | Cartuccia ETA | |
| All Mountain SL | Cartuccia TST (con comando remoto opzionale) | Cartuccia DOPPIO AIR | |
| All Mountain I | Cartuccia TST (con comando remoto opzionale) | Cartuccia TAS | |
| All Mountain I ETA | Cartuccia TST (con comando remoto opzionale) | Cartuccia ETA | |
| All Mountain II | Pompante VF2 con regolazione esterna del ritorno | Pompante con regolazione esterna della compressione | |
| All Mountain II + ETA | Pompante VF2 con regolazione esterna del ritorno | Cartuccia ETA | |
| All Mountain II + TAS | Pompante VF2 con regolazione esterna del ritorno | Cartuccia TAS | |
| All Mountain III | Pompante VF2 con regolazione esterna del ritorno | 1 | |
| Z1 SL Doppio Air | Cartuccia RC2 con regolazione esterna del ritorno e della compressione | Cartuccia DOPPIO AIR | |
| Z1 Light | Cartuccia RC2 con regolazione esterna del ritorno e della compressione | 1 | |
| Z1 Light + ETA | Cartuccia RC2 con regolazione esterna del ritorno e della compressione | Cartuccia ETA | |
| Z1 Sport | Pompante VF2 con regolazione esterna del ritorno | Pompante con regolazione esterna della compressione | |
| Z1 Sport + ETA | Pompante VF2 con regolazione esterna del ritorno | Cartuccia ETA | |
| 66 SL | Cartuccia RC2 con regolazione esterna del ritorno e della compressione | Cartuccia DOPPIO AIR | |
| 66 RC2X | Cartuccia RC2 con regolazione esterna del ritorno e della compressione | Cartuccia X con regolazione esterna della compressione sul finecorsa | |



| 66 Light | Cartuccia RC2 con regolazione esterna del | / |
|----------------|---|--|
| 3 · | ritorno e della compressione Cartuccia RC2 con regolazione esterna del | · |
| 66 Light + ETA | ritorno e della compressione | Cartuccia ETA |
| 66 VF | Pompante SSVF con regolazione interna del ritorno | 1 |
| 66 VF2 | Pompante SSVF con regolazione esterna del ritorno | Pompante con regolazione esterna della compressione |
| 66 VF2 + ETA | Pompante SSVF con regolazione esterna del ritorno | Cartuccia ETA |
| 66VF2LT | Pompante SSVF con regolazione esterna del ritorno | Pompante con regolazione esterna della compressione |
| Dirt Jumper 1 | Pompante VF2 con regolazione esterna del ritorno | Pompante con regolazione esterna della compressione |
| Dirt Jumper 2 | Pompante VF2 con regolazione esterna del ritorno | 1 |
| Dirt Jumper 3 | Pompante VF2 con regolazione interna del ritorno | 1 |
| D-Street 24" | Pompante SSV non regolabile | Pompante SSV non regolabile |
| 888 RC2X | Cartuccia RC2 con regolazione esterna del ritorno e della compressione | Cartuccia X con regolazione esterna della compressione sul finecorsa |
| 888 RC2 | Cartuccia RC2 con regolazione esterna del ritorno e della compressione | 1 |
| 888 VF2 | Pompante SSVF con regolazione esterna del ritorno | Pompante con regolazione esterna della compressione |
| 888 VF | Pompante SSVF con regolazione interna del ritorno | 1 |
| Monster | Cartuccia HSCV con regolazione esterna del ritorno e della compressione | Cartuccia HSCV con regolazione esterna della compressione sul finecorsa |
| Junior T | Pompante SSV | Pompante SSV |

SSV: Il sistema SSV, grazie alla valvola di tipo "speed sensitive", consente il controllo dello smorzamento in funzione della velocità di compressione ed estensione della forcella e della sua posizione lungo la corsa. I pompanti SSV possono essere a taratura fissa oppure regolabili, in estensione, attraverso registri interni o esterni

SSVF: II sistema SSVF è un'evoluzione dell'SSV che migliora ulteriormente la sensibilità della forcella grazie alla valvola con precarico a molla. I pompanti SSVF possono essere a taratura fissa oppure regolabili, in estensione, attraverso registri interni o esterni.



VF2: il nuovo sistema VF2 è un' evoluzione del SSV che consente un controllo ancora più efficace dello smorzamento in funzione della velocità di estensione della forcella e della sua posizione lungo la corsa. I pompanti VF2 sono regolabili, in estensione, attraverso registri interni o esterni.

HSCV: Il sistema HSCV garantisce uno smorzamento più preciso consentendo di regolare la sensibilità della forcella in funzione del tipo di percorso così come la resistenza della forcella contro un affondamento eccessivo. Il sistema HSCV permette di assorbire impatti violenti consentendo di mantenere il pieno controllo della mountain bike.

Le cartucce HSCV possono essere provviste di registri esterni per la regolazione dello smorzamento in estensione o compressione.

ETA: La cartuccia ETA consente la regolazione della corsa in estensione e del bloccaggio della forcella mantenendo una corsa di 25-30 mm.

TAS: Oltre alla possibilità di regolare "in corsa" lo smorzamento di ritorno, come la cartuccia ETA, il sistema TAS permette di modificare la corsa massima consentendo un aumento della lunghezza della forcella di 20 mm.

TST: Il sistema TST utilizza una cartuccia sigillata con polmone di stoccaggio olio in gomma. La cartuccia TST dispone di un registro per lo smorzamento di ritorno nella zona inferiore e di un registro compressione a 5 posizione nella parte superiore.

Comando remoto cartuccia TST: La cartuccia TST può essere dotata in opzione di comando remoto; il comando remoto consente di ottenere il bloccaggio della forcella senza togliere le mani dal manubrio.

DOPPIO AIR: Il sistema DOPPIO AIR è provvisto di tre camere d'aria indipendenti che consentono al ciclista di personalizzare le regolazioni in base alle specifiche esigenze.

RC2: Questo sistema di nuova concezione consente la regolazione dell'estensione e della compressione attraverso due registri esterni sullo stelo destro e la regolazione del precarico molla.

RC2X: Si tratta di un'evoluzione del sistema RC2 con l'aggiunta della cartuccia X sullo stelo sinistro che permette di gestire lo schiacciamento della forcella a fine corsa.

2.3 Lubrificazione e raffreddamento

I pompanti sono immersi in olio (sistema Open Bath). Questo sistema assolve tutte le esigenze di lubrificazione e raffreddamento delle parti interne a scorrimento; inoltre, il volume d'olio, costituisce un ulteriore elemento ammortizzante e di taratura. Il sistema Open Bath permette una consistente riduzione degli interventi di manutenzione rispetto a sistemi con cartucce sigillate. Nelle forcelle dotate di elastomeri, la lubrificazione degli elementi interni soggetti a scorrimento è realizzata grazie all'impiego di grasso.

2.4 Boccole guida e anelli di tenuta

La guida dei tubi portanti all'interno dei foderi è realizzata mediante due boccole con riporto in Teflon® esenti da attrito di primo distacco. Il gruppo di tenuta contro le fuoriuscite di olio e l'entrata di particelle esterne è formato da uno speciale anello di tenuta a doppio labbro e da un raschiapolvere posizionati all'estremità superiore di ogni fodero.



INSTALLAZIONE

3.1 Installazione sul telaio

La forcella è fornita completa di cannotto di tipo "A-Head Set" che dovrà essere tagliato per adattarlo alla misura di telaio su cui dovrà essere installata.

L'installazione della forcella sul telaio della bicicletta rappresenta un'operazione molto delicata e dovrebbe essere eseguita solo da personale esperto ed addestrato

Λ

ATTENZIONE

L'installazione del sistema di sospensione necessita di conoscenze specifiche. attrezzature ed esperienza. Un'attitudine meccanica aenerica può non essere sufficiente per installare correttamente il sistema di sospensione. È consigliabile far eseguire l'installazione del sistema di sospensione esclusivamente da un Centro Sospensioni Marzocchi autorizzato. montaggio incorretto può provocare danni al sistema di sospensione Marzocchi, incidenti, lesioni personali o mortali.

Il cannotto deve essere montato con interferenza sulla base; la sua sostituzione deve essere fatta esclusivamente presso uno dei nostri centri di assistenza tecnica autorizzati che dispongono dell'attrezzatura specifica.



ATTENZIONE

Su tutti i modelli a doppia piastra MY 2006 BOMBER, la base di sterzo viene fissata ai tubi portanti mediante viti. In questo caso, occorre attenersi alle seguenti indicazioni in fase di installazione.

- In presenza di zone a diametro maggiorato sui tubi portanti, il fissaggio delle piastre di sterzo può essere effettuato solo nella zona ombreggiata indicata in Figura 2 A.
- In presenza di tacche di riferimento sui tubi portanti, la parte inferiore della base di sterzo deve essere posizionata al di sopra della tacca.

- Sulle forcelle Monster, la distanza tra la parte inferiore della base di sterzo ed il raschiapolvere, con gli steli a fine corsa, deve essere almeno 4 mm
- Sulle forcelle a doppia piastra, la lunghezza massima del cannotto di sterzo tra le due piastre (vedi Figura 2 B) deve risultare inferiore ai valori (H) riportati Tabella 3




Figura 2 - Installazione sul telaio di forcelle a doppia piastra: (2A) Fissaggio piastre di sterzo, (2B) Lunghezza massima cannotto di sterzo tra le piastre

Tabella 3 - Massimo sfilamento piastre

| Tuberiu e maconno om | annonto piactio | |
|----------------------|--------------------------------|--|
| Modello | Massimo sfilamento piastre (H) | |
| Monster | 190 mm | |
| 888 | 158 mm | |



3.2 Installazione dell'impianto frenante

L'installazione dell'impianto frenante rappresenta un'operazione molto delicata e critica e deve essere eseguita da personale specializzato.



L'installazione dell'impianto frenante necessita di conoscenze specifiche. attrezzature esperienza. Un'attitudine ed meccanica essere generica ρuò non sufficiente per installare correttamente l'impianto freno. È consigliabile far eseguire l'installazione dell'impianto freno esclusivamente da un Centro Sospensioni Marzocchi autorizzato.


Tabella 4 - Predisposizioni impianto frenante

Un'installazione non corretta dell'impianto freno a disco può sollecitare eccessivamente i supporti pinza e provocarne la rottura, causando la perdita di controllo della bicicletta ed incidenti con lesioni gravi o mortali.

Assicurarsi inoltre che l'installazione dell'impianto freno avvenga in conformità alle istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto freno stesso

Utilizzare esclusivamente impianti freno conformi alle specifiche della forcella, tenendo conto delle indicazioni riportate nelle tabelle riepilogative del presente manuale.

| Forcella | Dimensioni massime del disco e sistema di fissaggio | Predisposizione V-Brake |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Marathon MX | Post Mount 6" | Predisposizione |
| D-Street 24" | XC INTL STD 8" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specifico che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante) | Rimovibile |
| All Mountain 66 | Post Mount 6" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specifico che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante) | |
| Z1 Dirt Jumper 888 Junior T | XC INTL STD 6" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specifico che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante) | No |
| Monster | Post Mount 8" | |







ATTENZIONE

Sulla filettatura dei perni (vedi 3A di Figura 3) applicato un trattamento speciale antisvitamento. I perni montati e poi rimossi perdono tale trattamento. auindi non possono. per alcun motivo. essere riutilizzati.



ATTENZIONE

Prima di effettuare l'installazione di un impianto frenante di tipo Post Mount, assicurarsi di rimuovere le apposite pellicole protettive presenti sui piani di appoggio della pinza freno.



ATTENZIONE

Verificare prima di ogni utilizzo che il cavo di comando dell'impianto freno a disco sia ben collegato all'apposito supporto (vedi 3B e 3C di Figura 3).



ATTENZIONE

Il cavo del freno non deve mai entrare in contatto con la base di sterzo e i tubi portanti

3.3 Montaggio ruota

Tabella 5 - Dimensione massima ruota

| Forcella | Dimensione massima ruota |
|---|--------------------------------|
| Marathon | 2.2" x 26" |
| MX - All Mountain - Z1 - 66 - Dirt Jumper - 888 - Junior T | 2.8" x 26" |
| Monster | 3.0" x 26" |
| D-Street 24" | 2.5" x 24" |

Qualora sia necessario installare ruote con dimensioni superiori a quelle indicate in **Tabella** 5 occorre verificare che:

- · il pneumatico giri liberamente;
- non vi siano interferenze di alcun tipo con l'archetto o con l'impianto frenante V-Brake;
- la distanza fra il pneumatico gonfio e la parte inferiore della base di sterzo, con gli steli "schiacciati" a fine corsa, sia almeno di quattro (4) mm

3.4 Sistema di ritegno perno ruota

Il sistema di ritegno del perno ruota sui foderi può essere standard con forcellini avanzati tradizionali o con perno passante ø 20 mm (vedi **Figura 4** seguente).

Le forcelle progettate per un uso più intensivo sono dotate di un sistema di ritegno ruota derivante dal settore motocrossistico che utilizza un perno ruota da ø 20mm.

3.4.1 Montaggio ruota su forcelle standard

Montare la ruota secondo le istruzioni previste dal costruttore. Per il corretto funzionamento della forcella, dopo il montaggio della ruota, occorre:

- Verificare l'allineamento forcella-ruota facendo compiere alcune corse complete agli steli. La ruota non dovrebbe entrare in contatto né avvicinarsi a nessuna parte della forcella.
- Sollevare la parte anteriore della bicicletta da terra e fare compiere alcune rotazioni alla ruota per verificare l'allineamento corretto e la distanza rispetto al freno a disco o ai pattini dei freni V-Brake. Per le specifiche corrette, consultare il libretto di istruzioni dell'impianto freno.




Figura 4 - Sistemi di fissaggio ruota: (4A) forcellini standard, (4B) perno passante per ø 20 mm (forcelle con steli ø 32 mm), (4C) perno passante per ø 20 mm (forcelle serie 66 e 888), (4D) perno passante per ø 20 mm (Monster).



3.4.2 Montaggio ruota su forcelle ø 32 con perno passante ø 20 mm

Per un corretto funzionamento della forcella la ruota deve essere installata come illustrato di seguito:

- · Posizionare la ruota tra i due steli.
- Allineare il centro della ruota con i due porta ruota (vedi 5A di Figura 5).
- Inserire il perno attraverso il portaruota destro, la ruota ed il portaruota sinistro (vedi 5A di Figura 5).
- Serrare il perno alla coppia prevista (15±1 Nm) agendo sul tappo del perno (vedi 5B di Figura 5) con una chiave a brugola da 6 mm.
- · Verificare il corretto allineamento forcellafacendo compiere alcune complete agli steli. La ruota non dovrebbe entrare in contatto o avvicinarsi a nessuna parte della forcella. Sollevare quindi la parte anteriore della bicicletta e far compiere alcune rotazioni alla ruota ner verificare l'allineamento con il freno a disco. La ruota non dovrebbe oscillare né lateralmente né verticalmente. Per le specifiche corrette. consultare il libretto di istruzioni dell'impianto freno.
- Serrare le viti poste sui due dispositivi di ritegno alla coppia prevista (6±1 Nm) (10±1 Nm per D-Street 24") con una chiave a brugola da 4 mm (5 mm per D-Street 24") (vedi 5C di Figura 5).




Figura 5 - Installazione ruota su forcelle ø 32 mm con perno passante ø 20 mm

3.4.3 Installazione ruota su forcelle serie 66 e 888

Per un corretto funzionamento della forcella la ruota deve essere installata come illustrato di seguito:

- · Posizionare la ruota tra i due steli.
- Allineare il centro della ruota con i due porta ruota (vedi 6A di Figura 6).
- Inserire il perno attraverso il portaruota destro, la ruota ed il portaruota sinistro (vedi 6A di Figura 6).
- Utilizzando una chiave a brugola da 6 mm serrare il perno alla coppia prevista (15±1 Nm) agendo sul tappo del perno (vedi 6B di Figura 6).
- · Verificare il corretto allineamento forcellaruota facendo compiere alcune complete agli steli. La ruota non dovrebbe entrare in contatto o avvicinarsi a nessuna parte della forcella. Sollevare quindi la parte anteriore della bicicletta e far compiere alcune rotazioni alla ruota per verificare l'allineamento con il freno a disco. La ruota non dovrebbe oscillare né lateralmente né verticalmente. Per le specifiche corrette. consultare il libretto di istruzioni dell'impianto freno
- Serrare le viti poste sui due portaruota alla coppia prevista (6±1 Nm) con sequenza "1-2-1" utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (vedi 6C di Figura 6).




Figura 6 - Installazione ruota su forcelle serie 66 e 888



3.4.4 Installazione ruota su forcelle serie Monster

Per un corretto funzionamento della forcella la ruota deve essere installata come illustrato di seguito:

- Se la forcella è stata smontata dal telaio o se si è modificata la posizione degli steli rispetto alle piastre di sterzo, allentare leggermente i sei (6) bulloni di fissaggio dell'archetto con una chiave a brugola da 4 mm (vedi 7A e 7B di Figura 7).
- · Posizionare la ruota tra i due steli.
- Allineare il centro della ruota con i due porta ruota (vedi 7C di Figura 7).
- Inserire il perno attraverso il portaruota destro, la ruota ed il portaruota sinistro (vedi 7C di Figura 7).
- Serrare il perno dal lato sinistro alla coppia prevista (15±1 Nm) con chiave a brugola da 6 mm (vedi 7D di Figura 7).
- Verificare il corretto allineamento forcellaruota facendo compiere alcune corse
 complete agli steli. La ruota non dovrebbe
 entrare in contatto o avvicinarsi a nessuna
 parte della forcella. Sollevare quindi la parte
 anteriore della bicicletta e far compiere
 alcune rotazioni alla ruota per verificare
 l'allineamento con il freno a disco. La ruota
 non dovrebbe oscillare né lateralmente né
 verticalmente. Per le specifiche corrette,
 consultare il libretto di istruzioni dell'impianto
 freno.
- Serrare le viti poste sui due portaruota alla coppia prevista (10±1 Nm) con sequenza "1-2-1" utilizzando una chiave a brugola da 5 mm (vedi 7E di Figura 7).
- Serrare i sei (6) bulloni dell'archetto alla coppia prevista (6±1 Nm) con sequenza "1-2-3-2-1" utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (vedi 7A di Figura 7).




Figura 7 - Installazione ruota su forcelle serie Monster



3.5 Installazione parafango

È possibile montare un parafango sui seguenti modelli 66, 888, All Mountain, Junior T, e Z1.

Il parafango può essere fornito con la forcella o acquistato separatamente.

Il montaggio del parafango deve essere effettuato interponendo la boccolina di rinforzo fra la vite ed il parafango (vedi 8A di Figura 8) e serrando la vite alla coppia prevista (6±1 Nm) utilizzando una chiave fissa da 8 mm (vedi 8B di Figura 8).

Sono disponibili tre differenti parafanghi, il primo modello è installabile su 66 e 888 (vedi **A** di **Figura 8**), il secondo modello è installabile su All Mountain (vedi **B** di **Figura 8**), il terzo modello è installabile su Junior T e Z1 (vedi **C** di **Figura 8**).

3.6 Installazione attacco manubrio

Le forcelle a doppia piastra sono dotate di attacco manubrio. L'attacco manubrio può essere fornito con la forcella o acquistato separatamente.

3.6.1 Installazione attacco manubrio sui modelli a doppia piastra (ad eccezione della serie 888)

Per l'installazione dell'attacco manubrio, attenersi scrupolosamente alla seguente procedura.

- Installare il segmento di montaggio inferiore dell'attacco manubrio sulla piastra di sterzo superiore (vedi 9A e 9B di Figura 9).
- Far corrispondere le forature di ciascun componente.
- Bloccare il segmento di montaggio inferiore dell'attacco manubrio sulla piastra di sterzo superiore serrando le viti alla coppia prescritta (10±1 Nm) con una chiave a brugola da 5 mm (vedi 9C di Figura 9).
- Installare il manubrio centrandolo nel segmento di montaggio inferiore dell'attacco (vedi 9D di Figura 9).
- Installare il segmento di montaggio superiore dell'attacco sopra al manubrio (vedi 9E di Figura 9).
- Far corrispondere le forature dei segmenti superiore ed inferiore.
- Bloccare il manubrio serrando le viti alla coppia prevista (10±1 Nm) con una chiave a brugola da 5 mm (vedi 9F di Figura 9).

Per l'installazione di manubri con diametro diverso, sono disponibili "gusci di riduzione" da posizionare attorno al manubrio (tra il manubrio ed ogni segmento dell'attacco) che consentono di mantenerio in posizione (vedi 9G di Figura 9).




Figura 8 - Installazione parafango




Figura 9 - Installazione attacco manubrio



3.6.2 Installazione attacco manubrio serie 888

Per l'installazione dell'attacco manubrio, attenersi scrupolosamente alla seguente procedura.

- Installare il segmento di montaggio inferiore dell'attacco manubrio sulla piastra di sterzo superiore (vedi 10A e 10B di Figura 9).
- Far corrispondere le forature di ciascun componente.
- Bloccare il segmento di montaggio inferiore dell'attacco manubrio sulla piastra di sterzo superiore serrando le viti alla coppia prescritta (6±1 Nm) con una chiave a brugola da 4 mm (vedi 10C di Figura 9).
- Installare il manubrio centrandolo nel segmento di montaggio inferiore dell'attacco (vedi 10D di Figura 9).
- Installare il segmento di montaggio superiore dell'attacco sopra al manubrio (vedi 10E di Figura 9).
- Far corrispondere le forature dei segmenti superiore ed inferiore.
- Bloccare il manubrio serrando le viti alla coppia prevista (6±1 Nm) con una chiave a brugola da 4 mm (vedi 10F di Figura 9).

Per l'installazione di manubri con diametro diverso, sono disponibili "gusci di riduzione" da posizionare attorno al manubrio (tra il manubrio ed ogni segmento dell'attacco) che consentono di mantenerlo in posizione (vedi 10G di Figura 9).

⚠ ATTENZIONE

Quando si monta il parafango sulle forcelle 888, la posizione della parte superiore della crocera deve essere in corrispondenza della linea max sulla canna.




Figura 9 - Installazione attacco manubrio serie 888





MANUTENZIONE

4.1 Inconvenienti - cause - rimedi

Questo paragrafo riporta alcuni inconvenienti che possono verificarsi nell'utilizzo della forcella e le possibili cause che possono averli provocati e suggerisce l'eventuale rimedio.

Consultare sempre questa tabella prima di intervenire sulla forcella.

ATTENZIONE

Le operazioni elencate di seguito e

accompagnate da questo simbolo devono essere eseguite esclusivamente dal centri di assistenza autorizzati MARZOCCHI.

| Tabella 6 - Problema - Proba | abile causa - Soluzione |
|------------------------------|-------------------------|
| | |

| Problema | Probabile causa | Soluzione |
|--|--|---|
| | | Aumentare il precarico della molla |
| La faraella ha troppa | La malla à tranna tanara a | Precaricare maggiormente la molla sostituendo il tubetto di precarica |
| La forcella ha troppo affondamento iniziale | La molla è troppo tenera o l'olio è troppo fluido | Controllare i livelli d'olio |
| | | Sostituire la molla con una a costante più alta Aumentare la pressione dell'aria |
| La forcella affonda troppo velocemente ma ha il valore di | Non c'è sufficiente smorzamento in | Aumentare lo smorzamento in compressione modificando i livelli d'olio |
| affondamento iniziale raccomandato | compressione | Aumentare lo smorzamento in compressione attraverso l'apposito registro |
| La forcella affonda troppo | | Controllare i livelli d'olio |
| velocemente, necessita di un precarico maggiore rispetto al massimo valore impostabile | La molla è troppo tenera o l'olio è troppo fluido | Sostituire la molla con una a costante più alta |
| maconno valoro impociabilo | | Aumentare la pressione dell'aria |
| | La malla à tuama duna il | Controllare i livelli d'olio |
| La forcella non compie una corsa completa | La molla è troppo dura, il livello d'olio è troppo alto | Sostituire la molla con una a costante più bassa |
| | | Ridurre la pressione dell'aria |
| La forcella si estende troppo velocemente, ritorno violento | Lo smorzamento del ritorno | Aumentare lo smorzamento del ritorno |
| dopo gli urti | non è sufficiente | Sostituire l'olio (SAE 7,5) con altro avente viscosità maggiore |
| La forcella raggiunge facilmente il fondocorsa | Non c'è sufficiente smorzamento in compressione | Aumentare lo smorzamento in compressione a finecorsa attraverso l'apposito registro |
| Lo sterzo tende a "chiudersi" guando si curva | Troppo smorzamento del ritorno, molla troppo tenera | Diminuire lo smorzamento del ritorno Sostituire la molla con una a |
| quanto oi oui va | mono, mona troppo terrera | costante più alta |

| Problema | Probabile causa | | Soluzione | | |
|--|--|---|---|--|--|
| La forcella si blocca in estensione o resta "schiacciata" durante impatti multipli | Troppo smorzamento di ritorno | | Diminuire lo smorzamento di ritorno | | |
| Rumore di urto durante il ritorno, ma senza ritorno violento | Troppo smorzamento di ritorno | | Diminuire lo smorzamento di ritorno | | |
| "Anello" di olio sulle canne | Gli anelli di tenuta sono contaminati | No. | Sostituire tutti gli anelli di tenuta | | |
| Grossa quantità di olio sulle canne o perdita d'olio dalle gambe | Gli anelli di tenuta sono danneggiati, le canne potrebbero essere danneggiate | Ž | Sostituire tutti gli anelli di tenuta e fare ispezionare le canne | | |
| La forcella è "appiccicosa", non funziona come nuova | Gli anelli di tenuta sono contaminati, la forcella necessita di manutenzione | Ž | Sostituire tutti gli anelli di tenuta | | |
| Perdita d'olio dal fondo dello | Dado/vite di fondo lento/a | | Serrare il dado o la vite | | |
| stelo | Guarnizione o-ring danneggiata | De la constant de la | Sostituire l'o-ring | | |
| Perdita di sensibilità | Boccole di scorrimento usurate | No. | Sostituire le boccole di scorrimento | | |
| r Grana ar goriolomia | Olio esausto | | Sostituire l'olio | | |
| Rumorosità anomale provenienti dalla cartuccia TAS | Cartuccia TAS danneggiata | 2 | Rivolgersi ad un centro assistenza per verificare il corretto | | |
| Il pomello del comando TAS ruota durante l'uso | Carassia in C daimoggiata | | funzionamento della forcella | | |

4.2 Tabella manutenzione periodica

Il presente paragrafo descrive alcuni interventi di manutenzione periodica che devono essere eseguiti e ne indica i rispettivi intervalli di esecuzione.



operazioni elencate di seguito ed

accompagnate da questo simbolo devono essere eseguite esclusivamente dal centri di assistenza autorizzati MARZOCCHI

Tabella 7 - Tabella manutenzione periodica

| Operazioni di manutenzio | ne | Utilizzo | | | | | | |
|---|----|------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| generale | | Intenso | Normale | | | | | |
| Verifica serraggio bulloneria alla coppia prescritta | | Prima di ogni utilizzo | | | | | | |
| Pulizia steli | | Dopo ogni utilizzo | | | | | | |
| Controllo pressione aria | | Prima di ogni uscita | 10 ore | | | | | |
| Spurgo aria (Monster) | | Prima di ogni uscita | 10 ore | | | | | |
| Controllo anelli di tenuta | Z. | 25 ore | 50 ore | | | | | |
| Sostituzione olio forcella | Z | 50 ore | 100 ore | | | | | |
| Sostituzione olio cartuccia TST | Ž | 25 ore | 50 ore | | | | | |
| Sostituzione anelli di tenuta forcella / Cartuccia TST / Cartuccia DOPPIO AIR | 2 | 50 ore | 100 ore | | | | | |

4.3 Raccomandazioni generali di manutenzione

L'installazione, la manutenzione e la riparazione sospensione sistema di richiedono competenze tecniche, strumenti adequati ed esperienza. Una semplice e generica attitudine alla meccanica può non essere sufficiente per installare, esequire la manutenzione o riparare il sistema di sospensione in modo corretto. Se non si è certi delle proprie capacità, far eseguire l'installazione e/o la manutenzione del sistema di sospensione solo presso un Centro di Assistenza autorizzato Marzocchi Una installazione, manutenzione o riparazione incorretta del sistema di sospensione può causare incidenti con consequenti lesioni gravi o mortali.

- Dopo uno smontaggio, utilizzare sempre, per il rimontaggio, guarnizioni di tenuta nuove originali Marzocchi.
- Per il serraggio di due viti o dadi vicini, seguire sempre la sequenza 1-2-1 ed avvitare alla coppia di serraggio prevista (vedi Tabella 21 - Coppie di serraggio).
- Per la pulizia della forcella non utilizzare in alcun caso solventi infiammabili o corrosivi che potrebbero danneggiare le guarnizioni di tenuta. Se occorre applicare un solvente, utilizzare detergenti specifici non corrosivi, non infiammabili o ad alto punto di infiammabilità.
- In previsione di lunghi periodi di inattività, lubrificare sempre con olio per forcelle tutte le parti in contatto relativo.
- Non disperdere mai lubrificanti, solventi o detergenti non completamente biodegradabili nell'ambiente. Raccogliere e conservare queste sostanze in appositi contenitori, e smaltirle secondo le norme locali vigenti.
- Tutti i componenti delle forcelle Marzocchi richiedono l'uso di strumenti metrici. Utilizzare solo attrezzature metriche. Gli strumenti con misure imperiali (US) possono avere dimensioni simili ma comunque danneggiare le viti e rendere poi impossibile lo svitamento o il riavvitamento.

- Utilizzare sempre cacciaviti con dimensione ed impronta adeguata ai diversi tipi di viti.
- Nelle fasi in cui si utilizza il cacciavite per montare o smontare anelli metallici di fermo, guarnizioni O-ring, boccole guida, segmenti di tenuta, evitare di rigare o tagliare i componenti maneggiati con la punta del cacciavite.
- Non effettuare per alcun motivo operazioni di manutenzione e/o regolazione non spiegate nel presente manuale.
- In caso di domande sul trattamento, la manutenzione o l'uso del sistema di sospensione, contattare direttamente il centro di assistenza Marzocchi più vicino. Un elenco dei centri di assistenza è disponibile in fondo al manuale o all'indirizzo internet www.marzocchi.com.
- Il presente manuale non ha il compito di spiegare il montaggio/smontaggio della forcella dalla bicicletta, della ruota, degli organi di sterzo e di qualunque altro componente direttamente o indirettamente connesso alla forcella ma non facente parte della stessa. MARZOCCHI si riserva il diritto, a sua unica discrezione, di apportare modifiche ai prodotti, in qualsiasi momento e senza preavviso.
- Utilizzare solamente parti di ricambio originali Marzocchi.
- Operare in ambienti puliti, ordinati e ben illuminati. Evitare, se possibile, di effettuare la manutenzione della forcella all'aperto.
- Per mantenere la brillantezza originale le superfici lucide devono essere trattate periodicamente con "Polish" per carrozzieri.
- Verificare rigorosamente che nella zona di lavoro e sui componenti della forcella non vi siano trucioli metallici o polvere.
- Non modificare in alcun caso i componenti della forcella.



4.4 Pulizia steli

I raschiapolyere delle forcelle Marzocchi sono lubrificati con grasso per facilitare lo scorrimento dei tubi portanti soprattutto dopo un lungo periodo di inattività della forcella.

Con l'utilizzo della sospensione, questo grasso può sciogliersi e aderire ai tubi portanti dando l'impressione di una perdita di lubrificante. Ispezionare la sospensione per essere certi che non si tratti di un'effettiva perdita d'olio.

Dopo ogni utilizzo pulire accuratamente le superfici esterne della forcella. particolare attenzione ai tubi portanti ed ai raschiapolyere.



ATTENZIONE

In presenza di perdite d'olio dalla forcella, non utilizzare la bicicletta. Eliminare qualsiasi perdita d'olio prima di utilizzare nuovamente la bicicletta.



ATTENZIONE

Depositi di fango e polvere se non rimossi prontamente possono causare gravi danni al sistema di sospensione.

4.5 Spurgo aria Monster

Questa operazione deve essere eseguita con la forcella installata sulla bicicletta con steli completamente estesi (ruota anteriore sollevata da terra).

La pressione generata dall'aria che può penetrare all'interno degli steli durante l'utilizzo può causare malfunzionamenti della forcella. Questo è dovuto alla particolare configurazione degli anelli di tenuta che trattengono l'aria all'interno degli steli.

- · Se la forcella non funziona correttamente o se si nota una perdita di scorrevolezza, eseguire le sequenti operazioni su entrambi gli steli:
- Con una chiave a brugola da 2 mm svitare la vite di spurgo aria posizionata sul tappo per scaricare l'aria accumulata all'interno dello stelo (vedi Figura 11).
- · Verificare lo stato dell'anello di tenuta e. all'occorrenza, sostituirlo.
- · Serrare la vite di spurgo aria alla coppia prevista (2±0,5 Nm) facendo attenzione a non danneggiare l'anello di tenuta




Figura 11 - Spurgo aria Monster





TARATURE

Grazie ad una attenta taratura è possibile ottenere le massime prestazioni dal sistema ammortizzante. Nel presente paragrafo sono illustrate le operazioni da eseguire per una corretta messa a punto e regolazione delle forcelle Marzocchi.

Per ottenere la taratura ottimale è necessario effettuare varie prove per capire su quale registro intervenire e come procedere. Eseguire questa operazione in un'area all'aperto, non trafficata e libera da ostacoli e altri pericoli.

lα taratura ottimale non dipende esclusivamente dalla geometria del telaio della mountain bike, dal peso del ciclista, dal tipo di terreno da percorrere e dagli ostacoli da superare, ma anche da fattori soggettivi legati allo stile di guida. Pertanto non è possibile fornire dati oggettivi sulla taratura desiderata.

Tuttavia, seguendo attentamente le istruzioni indicate di seguito, è possibile ottenere in breve tempo la taratura ottimale.

La taratura della forcella deve essere eseguita agendo su un solo registro alla volta, annotando passo a passo gli interventi eseguiti ed i miglioramenti ottenuti.



ATTENZIONE

Durante le operazioni di taratura non forzare i registri oltre i finecorsa e non pompare aria oltre la pressione massima consigliata.



ATTENZIONE

Per mettere in pressione ali steli della forcella utilizzare esclusivamente la speciale pompa MARZOCCHI dotata di manometro che può essere acquistata presso qualsiasi centro autorizzato Marzocchi. L'uso di qualsiasi altra pompa può pregiudicare l'operazione di gonfiaggio e provocare malfunzionamenti o danni alla forcella con conseguenti incidenti e lesioni gravi o mortali.



NOTA

Una volta individuata la corretta taratura, è consigliabile annotare il numero di "click" o di giri fatti dal registro a partire dalla posizione di "tutto chiuso" (registro completamente girato in senso orario) in modo da poter ristabilire la regolazione iniziale in caso di eventuali modifiche.

5.1 Kit di taratura e molle

Per informazioni relative ai kit di incremento corsa, ai kit di taratura e alle molle con costante (**K**) diversa consultare il sito web www.marzocchi.com.

5.2 Precarico molla

Il precarico molla ottimale è quello che permette SAG richiesto. ottenere il l'affondamento della forcella dovuto al solo peso del ciclista (vedi par. 5.4 SAG).

Il precarico della molla può essere regolato, a seconda dei modelli. attraverso reaistri meccanici oppure con aria in pressione all'interno dello stelo.

Nei modelli dotati di regolazione meccanica ad oani giro del registro corrisponde una compressione della molla di 1mm.



NOTA

Le forcelle dotate di regolazione meccanica del precarico escono dalla fabbrica con un valore di precarico minimo, corrispondente al pomello di registro completamente ruotato in senso antiorario. La molla è comunque lievemente precaricata per contrastare i carichi di primo distacco

5.3 Aria Positiva

L'aria positiva è l'elemento elastico delle forcelle ad aria. La miglior pressione dell'aria positiva è quella che consente di raggiungere il SAG richiesto (vedi par. 5.4 SAG).



5.4 SAG

Il SAG corrisponde all'affondamento della forcella dovuto al peso del ciclista.

Come si misura

Per misurare il SAG sono sufficienti le seguenti operazioni.

- Misurare la parte di stelo compresa fra la base di sterzo e il raschiapolvere (vedi A di Figura 12) ed annotare il valore rilevato come "H1".
- Ripetere la misura (vedi B di Figura 12), stando seduti in posizione di guida, ed annotare il valore rilevato come "H2".




Figura 12 - Come si misura il SAG

SAG = H1 - H2

Come si determina il SAG ottimale

Il SAG ottimale è pari al 15-20% per le forcelle da Cross-country e al 25-30% per quelle da Freeride.

Per calcolare il SAG ottimale per la propria forcella è sufficiente il seguente calcolo:

SAG = T x S (T = corsa totale; S = percentuale di affondamento consigliato).



5.5 Aria Negativa

Pompando aria a pressione attraverso la valvola, è possibile ridurre l'attrito di primo distacco della forcella.

Aumentando la pressione all'interno dello stelo della forcella, si aumenta la forza richiesta per lo scorrimento degli steli della forcella.

Inoltre l'aria negativa consente di regolare il valore di corsa massimo in un range di 20 mm. Aumentando la pressione all'interno dello stelo si riduce la corsa.

5.6 PAR - Progressione Aria a **Finecorsa**

Introducendo aria a pressione attraverso la valvola, è possibile modificare lo smorzamento delle forze generate durante la fase di compressione a fine corsa.

Se si aumenta la pressione all'interno dello stelo, aumenta anche la frenatura durante la fase finale della compressione.

5.7 Regolazione estensione

Attraverso il registro dell'estensione è possibile controllare la velocità di ritorno della forcella in seguito ad una compressione.

corretta taratura della velocità estensione permette di ottenere un mezzo stabile in grado di copiare fedelmente con la ruota gli ostacoli del terreno.

Una taratura troppo reattiva della forcella provoca l'instabilità dell'avantreno l'ondeggiamento della mountain bike. Una taratura troppo lenta, invece, provoca problemi nel superamento di ostacoli multipli perché la sospensione non riesce a tornare in posizione di completa estensione fra un ostacolo e l'altro.

La regolazione della velocità di estensione è possibile attraverso registri interni o esterni...

5.8 Regolazione compressione

Attraverso il registro della compressione è controllare di possibile la velocità compressione.

La taratura della compressione può essere fatta a discrezione dell'utilizzatore ma deve essere prevenire l'affondamento sospensione fino al fondocorsa.

ATTENZIONE

Se la forcella affonda. regolare immediatamente la compressione controllare livello dell'olio. Una regolazione errata della compressione può provocare danni alla forcella, incidenti e conseguenti lesioni gravi o mortali. Fare regolare il livello dell'olio solo da un centro sospensioni autorizzato o da un tecnico qualificato.

della Una taratura "dura" compressione consente una maggiore stabilità е úia consequenza una quida aggressiva rendendo la mountain bike più reattiva; viceversa una taratura più "morbida" comporta una minore stabilità a vantaggio di una guida meno "nervosa".

La regolazione della compressione consente, a seconda dei modelli. di controllare lo smorzamento in compressione lungo l'intera corsa o solo a fine corsa.

5.9 ETA (Regolazione Corsa Estensione)

La cartuccia ETA consente la regolazione "in corsa" dello smorzamento in estensione limitando l'escursione della forcella a 30 mm.

Il comando ha due posizioni:

Posizione LOCK

Ruotando il pomello in senso orario, si attiva il funzionamento della cartuccia ETA.

In questa posizione, gli steli della forcella, incontrando un'asperità del terreno, rimangono abbassati; ogni ulteriore asperità contribuisce ad abbassare ulteriormente la forcella.

Questa posizione offre un assetto favorevole solo per affrontare salite impegnative e ripide.

Position UNLOCK

Ruotando il pomello in senso antiorario si ripristina il normale funzionamento della forcella disabilitando il funzionamento della cartuccia FΤΑ

/IX ATTENZIONE

Non usare MAI la posizione "LOCK" nei tratti di discesa impegnativa in quanto sospensione non reagirà in modo appropriato all'impatto con ostacoli, provocando perdita di controllo della bicicletta, un incidente, 🖇 lesioni gravi o mortali.



5.10 TAS (Sistema di Regolazione Corsa)

Oltre alla possibilità di regolare "in corsa" lo smorzamento di ritorno riducendo la lunghezza degli steli pur mantenendo una corsa di 30 mm 5.9 ETA (Regolazione Corsa Estensione)). La cartuccia TAS consente di modificare la corsa massima e la lunghezza della forcella per adattarla alle esigenze del ciclista ed alla geometria del telajo.



ATTENZIONE

/BID/NN/B/E/R

utilizzare di la regolazione della cartuccia TAS. occorre eliminare completamente l'aria dalla camera posizionata sullo stelo destro e successivamente ristabilire la corretta pressione operativa.

- · Girando il pomello posizionato sul fondo dello stelo in senso orario si riduce la corsa massima e la lunghezza della forcella.
- · Girando il pomello posizionato sul fondo dello stelo in senso antiorario si aumenta la corsa massima e la lunghezza della forcella.



/I\ ATTENZIONE

Non forzare mai il registro oltre la posizione di finecorsa. La forcella potrebbe danneggiarsi con conseguenti incidenti e lesioni gravi o mortali per il ciclista.

5.11 TST (Terrain Selection Technology)

Il sistema TST consente la regolazione dello smorzamento della sospensione.

La cartuccia TST prevede un registro per lo smorzamento di ritorno nella zona inferiore ed uno per lo smorzamento in compressione a 5 posizioni posizionato nella zona superiore.

Questo consente al ciclista di ottenere la miglior regolazione in funzione del tipo di percorso.

Il registro posizionato nella parte superiore ha cinque posizioni principali: (CL), (+), (AM), (-), e (DS). Grazie a queste 5 posizioni, l'utilizzatore può regolare al meglio la sospensione in base al tipo di percorso (vedi Tabella 8).



| D S | Miglior settaggio per discesa | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - | | | | | | | | | |
| A | Miglior settaggio per "All Mountain" | | | | | | | | |
| М | | | | | | | | | |
| + | | | | | | | | | |
| С | Miglior settaggio per salita, forcella | | | | | | | | |
| L | bloccata | | | | | | | | |



ATTENZIONE

Non usare MAI la posizione "CL" nei tratti in discesa in quanto la sospensione non reagirà in modo appropriato all'impatto con ostacoli, provocando perdita di controllo della bicicletta, un incidente, lesioni gravi o mortali.

5.12 Comando remoto cartuccia TST

La cartuccia TST può essere dotata in opzione di comando remoto da installare nel lato destro del tubo del manubrio.

Il comando remoto consente di ottenere il bloccaggio della forcella senza togliere le mani dal manubrio.

Il comando è costituito principalmente da una leva di azionamento e da un pulsante di rilascio. Premendo sulla leva si ottiene il bloccaggio della forcella, come quando si ruota il pomello TST in posizione "CL": il bloccaggio si ottiene indipendentemente dalla posizione su cui si trova il pomello di registro TST presente sulla forcella

Dopo il bloccaggio agendo il pulsante di rilascio ripristina la taratura selezionata precedentemente attraverso il pomello di regolazione TST.



ATTENZIONE

Non usare MAI la posizione "CL" nei tratti in discesa in quanto la sospensione non reagirà in modo appropriato all'impatto con ostacoli, provocando perdita di controllo della bicicletta, un incidente, lesioni gravi o mortali.

5.13 RC2

Questo sistema di nuova concezione consente regolazione dell'estensione della compressione attraverso due registri esterni sullo stelo destro e la regolazione del precarico molla.

- · La regolazione dell'estensione consente di controllare la velocità di ritorno della forcella a seguito di una compressione. Ruotando il pomello in senso orario aumenta smorzamento di ritorno rendendo la forcella più lenta in fase di estensione.
- · Ruotando il pomello in senso antiorario, l'estensione della forcella risulterà più rapida
- La regolazione della compressione avviene mediante una valvola di tipo "speed sensitive" posizionata sul fondo dello stelo destro.
- · Ruotando il registro in senso orario la forcella risulta più sensibile in fase di smorzamento. ruotandolo in senso antiorario tale sensibilità si riduce.
- Per le forcelle Z1 e 66 il precarico viene impostato variando la pressione dell'aria positiva, mentre nelle 888 è presente un pomello a ghiera posizionato sulla parte superiore dello stelo. Regolando il precarico si rende la forcella più o meno resistente contro l'affondamento e si definisce il SAG iniziale desiderato (vedi par. 5.4 SAG).



NOTA

Talvolta può rendersi necessario modificare il livello dell'olio per raggiungere una regolazione perfetta. L'aumento del livello dell'olio è una regolazione delicata che dovrebbe essere eseguita esclusivamente da un Centro di Assistenza Marzocchi. Rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Marzocchi qualora sia necessario modificare il livello dell'olio.

5.14 RC2X

Si tratta di un'evoluzione del sistema RC2 con l'aggiunta della cartuccia X sullo stelo sinistro che permette di gestire lo schiacciamento della forcella a fine corsa.

- La regolazione dell'estensione consente di controllare la velocità di ritorno della forcella a seguito di una compressione.
 - Ruotando il pomello in senso orario aumenta lo smorzamento di ritorno rendendo la forcella più lenta in fase di estensione.
 - Ruotando il pomello in senso antiorario. l'estensione della forcella risulterà più rapida.
- · La regolazione della compressione avviene mediante una valvola di tipo "speed sensitive" posizionata sul fondo dello stelo destro.
 - Ruotando il registro in senso orario la forcella risulta più sensibile in fase di smorzamento, ruotandolo in senso antiorario tale sensibilità si riduce.
 - Nello stelo sinistro è montata la cartuccia con sistema X che permette di regolare la frenatura in compressione sul finecorsa.
- Per le forcelle 66 il **precarico** viene impostato variando la pressione dell'aria positiva, mentre nelle 888 è presente un pomello a ghiera posizionato sulla parte superiore di ciascuno stelo. Regolando il precarico si rende la forcella più o meno resistente contro l'affondamento e si definisce il SAG iniziale desiderato (vedi par. 5.4 SAG).



NOTA

Talvolta può rendersi necessario modificare il livello dell'olio per raggiungere una regolazione perfetta. L'aumento del livello dell'olio è una regolazione delicata che dovrebbe essere eseguita esclusivamente da un Centro di Assistenza Marzocchi. Rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Marzocchi qualora sia necessario modificare il livello dell'olio.

| Tabella 9 - Regolazioni forcella | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| | Registri | | | | | | | | | | | | | |
| | Precarico molla con pomello di registro esterno | Precarico molla con aria | Aria positiva (elemento elastico) | Aria negativa | PAR-Progressione Aria a Finecorsa | Registro estensione interno | Registro estensione esterno | Registro compressione esterno | Registro compressione sul finecorsa | ETA (Extension Travel Adjust) | TAS (Travel Adjustement Technology) | TST (Terrain Selection Technology) | TST (Terrain Selection Technology) con comando remoto * | Riferimento tabella |
| Marathon Race | | | X2 | SX | SX | | DX | | | | | DX | RC | Tab. 11 |
| Marathon SL Doppio Air | | | X2 | SX | SX | | DX | | | | | DX | RC | Tab. 11 |
| Marathon XC | | | DX | | | | DX | | | SX | SX | DX | RC | Tab. 11 |
| MX Pro Race | | | X2 | | | | DX | | | | | | | Tab. 12 |
| MX Pro SL | | | X2 | | | | DX | | | | | DX | RC | Tab. 12 |
| MX Pro | | | X2 | | | | DX | | | | | | | Tab. 12 |
| MX Pro + ETA | | | DX | | | | DX | | | SX | | | | Tab. 12 |
| MX Pro + TAS | | | DX | | | | DX | | | SX | SX | | | Tab. 12 |
| MX Comp | | | X2 | | | DX | | | | | | | | Tab. 12 |
| MX Comp + ETA | | | DX | | | DX | | | | SX | | | | Tab. 12 |
| MX Comp + TAS | | | DX | | | DX | | | | SX | SX | | | Tab. 12 |
| All Mountain SL | | | X2 | SX | SX | | DX | | | | | DX | RC | Tab. 13 |
| All Mountain I | | | DX | | | | DX | | | SX | SX | DX | RC | Tab. 13 |
| All Mountain I + ETA | | | DX | | | | DX | | | SX | | DX | RC | Tab. 13 |
| All Mountain II | | | X2 | | | | DX | SX | | | | | | Tab. 13 |
| All Mountain II + ETA | | | DX | | | | | | | SX | | | | Tab. 13 |
| All Mountain II + TAS | | | DX | | | | DX | | | SX | SX | | | Tab. 13 |
| All Mountain III | | | X2 | | | | DX | | | | | | | Tab. 13 |
| Z1 SL Doppio Air | | | X2 | SX | SX | | DX | DX | | | | | | Tab. 14 |
| Z1 Light | | SX | DX | | | | DX | DX | | | | | | Tab. 14 |
| Z1 Light + ETA | | | DX | | | | DX | DX | | SX | | | | Tab. 14 |
| Z1 Sport | | X2 | | | | | DX | SX | | | | | | Tab. 14 |
| Z1 Sport + ETA | | DX | | | | | DX | | | SX | | | | Tab. 14 |
| 66 SL | | | X2 | SX | SX | | DX | DX | | | | | | Tab. 15 |
| 66 RC2X | | X2 | | | | | DX | DX | SX | | | | | Tab. 15 |
| 66 Light | | SX | DX | | | | DX | DX | | | | | | Tab. 15 |
| 66 Light + ETA | | | DX | | | | DX | DX | | SX | | | | Tab. 15 |
| 66 VF | | X2 | | | | DX | | | | | | | | Tab. 15 |
| 66 VF2 | | Х2 | | | | | DX | SX | | | | | | Tab. 15 |
| 66 VF2 + ETA | | DX | | | | | DX | | | SX | | | | Tab. 15 |
| 66 VF2LT | | Х2 | | | | | DX | SX | | | | | | Tab. 15 |
| Dirt Jumper 1 | | X2 | | | | | DX | SX | | | | | | Tab. 16 |
| Dirt Jumper 2 | | X2 | | | | | DX | | | | | | | Tab. 16 |
| Dirt Jumper 3 | | X2 | | | | DX | | | | | | | | Tab. 16 |

| | | Registri | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| | Precarico molla con pomello di registro esterno | Precarico molla con aria | Aria positiva (elemento elastico) | Aria negativa | PAR-Progressione Aria a Finecorsa | Registro estensione interno | Registro estensione esterno | Registro compressione esterno | Registro compressione sul finecorsa | ETA (Extension Travel Adjust) | TAS (Terrain Adjustement Technology) | TST (Terrain Selection Technology) | TST (Terrain Selection Technology) con comando remoto * | Riferimento tabella |
| D-Street 24" | | X2 | | | | | | | | | | | | Tab. 17 |
| 888 RC2X | X2 | | | | | | DX | DX | | | | | | Tab. 18 |
| 888 RC2 | DX | | | | | | DX | DX | SX | | | | | Tab. 18 |
| 888 VF2 | | | | | | | DX | SX | | | | | | Tab. 18 |
| 888 VF | | | | | | DX | | | | | | | | Tab. 18 |
| Monster | | | | | | | DX | DX | SX | | | | | Tab. 19 |
| Junior T | X2 | | | | | | | | | | | | | Tab. 20 |

^{*} Configurazione opzionale

Tahella 10 - I egenda tahella

| | Tabella 10 - Legenda tabella | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|----|-------------------------------|
| | X2 | Registro presente in entrambi gli steli | | | | | | | | |
| RH Registro presente sullo stelo destro LH Registro presente sullo stelo sinistro | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RC | Controllo remoto sul manubrio |



ATTENZIONE

I riferimenti destro e sinistro sono intesi secondo la convenzione indicata al par. 1.1.1.





TABELLE RIASSUNTIVE

Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche principali dei modelli presenti nella gamma Marzocchi Bomber, indicano le tarature possibili e spiegano come esequirle.


Tabella 11 - Marathon

| Marathon | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Marathon Race | Marathon SL Doppio Air | Marathon XC | | | | | | | |
| Diametro steli | ø 30 mm | | | | | | | | | |
| Corse disponibili | 80 mm | 100 mm - 120 mm (regolabile con aria negativa) | 100 mm - 120 mm (regolabile con TAS) | | | | | | | |
| Tipo attacco ruota | Standard | | | | | | | | | |
| Massima dimensione Disco | Post Mount 6" | | | | | | | | | |
| Tipo predisposizione freno V-brake | Predisposizione rimovibile | | | | | | | | | |
| Massima dimensione ruota | 2 2" x 26" | | | | | | | | | |

Marathon Race

Marathon SL Doppio Air

Marathon XC



Aria positiva cartuccia TST - Stelo destro

Rimuovere il tappo in gomma di protezione contrassegnato dalla scritta "AIR" e ruotare il pomello TST fino a scoprire la valvola dell'aria

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo in gomma di protezione e ripristinare il corretto settaggio attraverso il pomello TST

Marathon Race

Marathon SL Doppio Air



Aria positiva cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Svitare e rimuovere il tappo di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola posizionata esternamente e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata

Avvitare a fondo il tappo di protezione

Marathon Race

Marathon SL Doppio Air



Aria negativa cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Svitare e rimuovere il tappo di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola posizionata internamente e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata.

Avvitare a fondo il tappo di protezione



Marathon Race

Marathon SL Doppio Air



Aria PAR cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Rimuovere il tappo in gomma di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata.

Rimontare il tappo in gomma di protezione

Marathon Race

Marathon SL Doppio Air

Marathon XC



Registro in estensione con regolazione esterna - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno

Marathon Race

Marathon SL Doppio Air

Marathon XC



TST - Stelo destro

Ruotando il pomello è possibile settare lo smorzamento in compressione adattare il comportamento della forcella al tipo di percorso da affrontare

DS Settaggio ottimale per la discesa

- , AM , + Settaggi ottimali per percorsi di tipo all mountain
- CL Settaggio ottimale per la salita, forcella bloccata

Marathon Race

Marathon SL Doppio Air

Marathon XC



TST con comando remoto - (comando installato sotto al manubrio nel lato destro - solo su versione con opzione TST con comando remoto)

Premendo sulla leva si modifica la configurazione idraulica della forcella fornendo un assetto favorevole alla salita, corrispondente alla posizione "CL" del TST, indipendentemente dalla posizione su cui si trova il pomello di registro presente sulla forcella

Dopo il bloccaggio agendo sul pulsante di rilascio si ripristina la taratura selezionata precedentemente attraverso il pomello di regolazione TST

Marathon XC

TAS - Stelo sinistro



Ruotando in senso orario si riduce la corsa massima e la lunghezza della forcella. Ruotando in senso antiorario si aumenta la corsa massima e la lunghezza della forcella

Prima di procedere alla regolazione della cartuccia TAS è necessario sgonfiare totalmente la camera aria positiva presente sullo stelo destro, ad operazione completata ripristinare la corretta pressione di esercizio



Marathon XC



ETA - Stelo sinistro

Ruotando il pomello in senso orario si attiva il funzionamento della cartuccia ETA

Ruotando il pomello in senso antiorario si ripristina il normale funzionamento della sospensione

| Peso del cilclista | Kg | 55 ÷ 70 | 70 ÷ 80 | 80 ÷ 95 | 95 ÷ 110+ | | |
|------------------------|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | lbs | 120 ÷ 155 | 155 ÷ 180 | 180 ÷ 210 | 210 ÷ 220+ | | |
| Pressione aria | bar | 2.00 ÷ 2.75 | 2.40 ÷ 3.10 | 2.90 ÷ 3.80 | 3.60 ÷ 4.50 | | |
| positiva | psi | 30 ÷ 40 | 35 ÷ 45 | 42 ÷ 52 | 52 ÷ 65 | | |
| Pressione aria | bar | <u><</u> 2.00 | 2.00 ÷ 2.75 | 2.75 ÷ 3.40 | ≥ 4.20 | | |
| positiva (stelo TST) | psi | <u><</u> 30 | 30 ÷ 40 | 40 ÷ 50 | ≥ 60 | | |
| Pressione aria | bar | 5.00 ÷ 15.00 | | | | | |
| negativa | psi | 73 ÷ 217 | | | | | |
| Pressione aria PAR | bar | 0 ÷ 2.00 | | | | | |
| 1 100010110 aria i Aix | psi | | 0 ÷ 30 | | | | |

Tabella 12 - MX

| Tabella 12 - IVIA | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------|---------|--|
| | | MX | | | |
| | MX PRo Race | MX Pro SL | MX Pro | MX Comp | |
| Diametro steli | | ø 30 | mm | | |
| Corse disponibili | 85 mm | 85 mm 105 mm - 120 mm 100 mm - 120 mm 85 mm 120 mm | | | |
| Tipo attacco ruota | Standard | | | | |
| Massima dimensione Disco | Post Mount 6" | | | | |
| Tipo predisposizione freno V-brake | Predisposizione rimovibile | | | | |
| Massima dimensione ruota | | 2.2" x 26" | | | |



MX Pro Race

MX Pro MX Comp


Aria positiva - Entrambi gli steli (Solo a destra per versione opzione +ETA)

Rimuovere il tappo di protezione

Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo di protezione



MX Pro SL




Aria positiva - Stelo sinistro

Rimuovere il tappo di protezione

Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo di protezione

MX Pro SL

Aria positiva cartuccia TST - Stelo destro




Rimuovere il tappo in gomma di protezione contrassegnato dalla scritta "AIR" e ruotare il pomello TST fino a scoprire la valvola dell'aria

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata.

Montare il tappo in gomma di protezione e ripristinare il corretto settaggio attraverso il pomello TST


MX Comp



Registro in estensione con regolazione interna - Stelo destro

Aiutandosi con un piccolo cacciaspine scaricare completamente la pressione dello stelo destro. Svitare completamente e rimuovere il tappo di chiusura . con la chiave a bussola da 21 mm.

Inserire all'interno del tubo portante l'asta esagonale in dotazione, avendo cura di centrare lo scasso del registro.




Ruotando il registro in senso orario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno.

Ad operazione ultimata rimontare il tappo di protezione e serrarlo alla coppia prescritta. Ripristinare la pressione aria consigliata



MX Pro SL

MX Pro




Registro in estensione con regolazione esterna - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno



MX Pro SL



TST - Stelo destro

Ruotando il pomello è possibile settare lo smorzamento in compressione adattare il comportamento della forcella al tipo di percorso da affrontare DS Settaggio ottimale per la discesa.

- , AM , + Settaggi ottimali per percorsi di tipo all mountain CL Settaggio ottimale per la salita, forcella bloccata

MX Pro SL



TST con comando remoto (Comando remoto installato sotto al manubrio sul lato destro - solo su versione con opzione TST con comando remoto)

Premendo sulla leva si modifica la configurazione idraulica della forcella fornendo un assetto favorevole alla salita, corrispondente alla posizione "CL" del TST, indipendentemente dalla posizione su cui si trova il pomello di registro presente sulla forcella

Dopo il bloccaggio agendo il pulsante di rilascio si ripristina la taratura selezionata precedentemente attraverso il pomello di regolazione TST

MX Pro

MX Comp

TAS - Stelo sinistro (Solo per versione con opzione + TAS)



Ruotando in senso orario si riduce la corsa massima e la lunghezza della forcella

Ruotando in senso antiorario si aumenta la corsa massima e la lunghezza della forcella

Prima di procedere alla regolazione della cartuccia TAS è necessario sgonfiare totalmente la camera aria positiva presente sullo stelo destro, ad operazione completata ripristinare la corretta pressione di esercizio

MX Pro

MX Comp



ETA - Stelo sinistro (Solo per versione con opzione + ETA / + TAS)

Ruotando il pomello in senso orario si attiva il funzionamento della cartuccia ETA

Ruotando il pomello in senso antiorario si ripristina il normale funzionamento della sospensione

| Peso del ciclista | Kg | 55 ÷ 70 | 70 ÷ 80 | 80 ÷ 95 | 95 ÷ 110+ |
|-------------------------|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Ibs | 120 ÷ 155 | 155 ÷ 180 | 180 ÷ 210 | 210 ÷ 220+ |
| Pressione aria | bar | 2.00 ÷ 2.75 | 2.40 ÷ 3.10 | 2.90 ÷ 3.80 | 3.60 ÷ 4.50 |
| positiva | psi | 30 ÷ 40 | 35 ÷ 45 | 42 ÷ 52 | 52 ÷ 65 |
| Pressione aria | bar | <u><</u> 2.00 | 2.00 ÷ 2.75 | 2.75 ÷ 3.40 | ≥ 4.20 |
| positiva (stelo TST) | psi | <u><</u> 30 | 30 ÷ 40 | 40 ÷ 50 | ≥ 60 |



Tabella 13 - All Mountain

| Tabella 13 - All Moul | itairi | ani | | | | |
|--|-------------------|--|----|--|--|--|
| | | All Mountain | | | | |
| | All Mountain SL | All Mountain SL All Mountain I All Mountain I ETA All Mountain I | | | | |
| Diametro steli | | ø 32 | mm | | | |
| Corse disponibili | 130 mm-150 mm* | 130 mm-150 mm*** 150 mm 130 mm | | | | |
| Tipo attacco ruota | Standard | | | | | |
| Massima dimensione Disco | Post Mount 6" ** | | | | | |
| Tipo predisposizione freno V-brake | No | | | | | |
| Massima dimensione ruota | | 2.8" x 26" | | | | |

- regolabile con aria negativa
- ** l'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specifico che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante
- *** regolabile con TAS

All Mountain II

All Mountain III



Aria positiva - Entrambi gli steli (Solo a destra per versioni con opzione + ETA / + TAS)

Rimuovere il tappo di protezione



Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo di protezione

All Mountain SL

All Mountain I

All Mountain I ETA




Aria positiva cartuccia TST - Stelo destro

Rimuovere il tappo in gomma di protezione contrassegnato dalla scritta "AIR" e ruotare il pomello TST fino a scoprire la valvola dell'aria

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo in gomma di protezione e ripristinare il corretto settaggio attraverso il pomello TST

All Mountain SL



Aria positiva cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Svitare e rimuovere il tappo di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola posizionata esternamente e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Avvitare a fondo il tappo di protezione



All Mountain SL



Aria negativa cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Svitare e rimuovere il tappo di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola posizionata internamente e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Avvitare a fondo il tappo di protezione

All Mountain SL



Aria PAR cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Rimuovere il tappo in gomma di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Rimontare il tappo in gomma di protezione

All Mountain SL All Mountain I All Mountain II All Mountain II ETA



Registro in estensione con regolazione esterna - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno

All Mountain II



Registro in compressione con regolazione esterna - Stelo sinistro (Non presente nelle versioni con opzione + ETA / + TAS)


Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione

All Mountain SL

All Mountain I

All Mountain I ETA



TST - Stelo destro

Ruotando il pomello è possibile settare lo smorzamento in compressione adattare il comportamento della forcella al tipo di percorso da affrontare

- DS Settaggio ottimale per la discesa
- , AM , + Settaggi ottimali per percorsi di tipo all mountain
- CL Settaggio ottimale per la salita, forcella bloccata

6104

All Mountain SL All Mountain I

All Mountain I ETA



TST con comando remoto (Comando remoto installato sotto al manubrio nel lato destro - Solo su versione con opzione TST con comando remoto)

Premendo sulla leva si modifica la configurazione idraulica della forcella fornendo un assetto favorevole alla salita, corrispondente alla posizione "CL" del TST, indipendentemente dalla posizione su cui si trova il pomello di registro presente sulla forcella

Dopo il bloccaggio agendo il pulsante di rilascio si ripristina la taratura selezionata precedentemente attraverso il pomello di regolazione TST

All Mountain I

All Mountain II

TAS - Stelo sinistro (Solo su versione con opzione + TAS)



Ruotando in senso orario si riduce la corsa massima e la lunghezza della forcella.

Ruotando in senso antiorario si aumenta la corsa massima e la lunghezza della forcella

Prima di procedere alla regolazione della cartuccia TAS è necessario sgonfiare totalmente la camera aria positiva presente sullo stelo destro, ad operazione completata ripristinare la corretta pressione di esercizio

All Mountain I

All Mountain II

All Mountain I ETA



ETA - Stelo sinistro (Solo su versione con opzione + ETA / + TAS)

Ruotando il pomello in senso orario si attiva il funzionamento della cartuccia ETA

Ruotando il pomello in senso antiorario si ripristina il normale funzionamento della sospensione


| Peso del ciclista | Kg | 55 ÷ 70 | 70 ÷ 80 | 80 ÷ 95 | 95 ÷ 110+ | | |
|-----------------------|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| i eso dei ciclista | lbs | 120 ÷ 155 | 155 ÷ 180 | 180 ÷ 210 | 210 ÷ 220+ | | |
| Pressione aria | bar | 2.00 ÷ 2.75 | 2.40 ÷ 3.10 | 2.90 ÷ 3.80 | 3.60 ÷ 4.50 | | |
| positiva | psi | 30 ÷ 40 | 35 ÷ 45 | 42 ÷ 52 | 52 ÷ 65 | | |
| Pressione aria | bar | <u><</u> 2.00 | 2.00 ÷ 2.75 | 2.75 ÷ 3.40 | ≥ 4.20 | | |
| positiva (stelo TST) | psi | <u><</u> 30 | 30 ÷ 40 | 40 ÷ 50 | ≥ 60 | | |
| Pressione aria | bar | 5.00 ÷ 15.00 | | | | | |
| negativa | psi | 73 ÷ 217 | | | | | |
| Pressione aria PAR | bar | 0 ÷ 2.00 | | | | | |
| 1 100010110 unu 1 AIX | psi | | 0 ÷ 30 | | | | |



Tabella 14 - 71

| | Z1 | | | |
|--------------------------------|---|----------|----------|--|
| | Z1 SL Doppio Air | Z1 Light | Z1 Sport | |
| Diametro steli | | ø 32 mm | | |
| Corse disponibili | 130 mm - 150 mm* | | | |
| Tipo attacco ruota | Perno passante a ø 20 mm | | | |
| Massima dimensione | XC INTL STD 6" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore | | | |
| Disco | specifico che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto) | | | |
| Tipo predisposizione freno | No | | | |
| V-brake | 110 | | | |
| Massima dimensione ruota | 2.8" x 26" | | | |
| * regolabile con aria negativa | | | | |

Z SL Doppio Air



Aria positiva cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro


Svitare e rimuovere il tappo di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola posizionata esternamente e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Avvitare a fondo il tappo di protezione.

Z1 SL Doppio Air

Z1 Light






Rimuovere il tappo in gomma di protezione contrassegnato dalla scritta "AIR" e ruotare il pomello di registro fino a scoprire la valvola dell'aria

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo in gomma di protezione e ripristinare il corretto settaggio attraverso il pomello di registro

Z1 Light



Precarico molla con aria - Stelo sinistro (Non presente nella versione con opzione + ETA)

Rimuovere il tappo di protezione

Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo di protezione

Z1 Sport




Precarico molla con aria - Entrambi gli steli (Solo a destra per versioni con opzione + ETA)

Rimuovere il tappo di protezione

Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo di protezione

Z1 SL Doppio Air



Aria negativa cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Svitare e rimuovere il tappo di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola posizionata internamente e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Avvitare a fondo il tappo di protezione

Z1 SL Doppio Air




Aria PAR cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Rimuovere il tappo in gomma di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Rimontare il tappo in gomma di protezione

Z1 Sport



Registro in estensione con regolazione esterna - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno

SL Doppio Air

Z1 Light




Registro in estensione con regolazione esterna cartuccia RC2 Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno



Z1 Sport



Registro in compressione con regolazione esterna - Stelo sinistro

(Non presente nella versione con opzione + ETA)

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione

Z1 SL Doppio Air

Z1 Light



Registro in compressione con regolazione esterna cartuccia RC2 - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione

Z1 Light

Z1 Sport



ETA - Stelo sinistro
(Solo per versione con opzione + ETA)

Ruotando il pomello in senso orario si attiva il funzionamento della cartuccia ETA

Ruotando il pomello in senso antiorario si ripristina il normale funzionamento della sospensione

| Peso del ciclista | Kg | 55 ÷ 70 | 70 ÷ 80 | 80 ÷ 95 | 95 ÷ 110+ | |
|-----------------------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| r eso del ciclista | Ibs | 120 ÷ 155 | 155 ÷ 180 | 180 ÷ 210 | 210 ÷ 220+ | |
| Pressione aria positiva | bar | 2.00 ÷ 2.75 | 2.40 ÷ 3.10 | 2.90 ÷ 3.80 | 3.60 ÷ 4.50 | |
| riessione ana positiva | psi | 30 ÷ 40 | 35 ÷ 45 | 42 ÷ 52 | 52 ÷ 65 | |
| Pressione aria negativa | bar | 5.00 ÷ 15.00 | | | | |
| r ressione and negativa | psi | | 73 ÷ 217 | | | |
| Pressione aria PAR | bar | 0 ÷ 2.00 | | | | |
| Tressione and FAR | psi | 0 ÷ 30 | | | | |
| Pressione aria di precarico | bar | 0 ÷ 1.00 | | | | |
| r receione and ar precurios | psi | 0 ÷ 15 | | | | |

Tabella 15 - 66

| | | 66 | |
|--|--|--------------------------------------|-----------|
| | 66 SL | 66 RC2X - 66 Light 66 VF - 66 VF2 | 66 VF2 LT |
| Diametro steli | | ø 35mm | |
| Corse disponibili | 150 mm - 170 mm* | 150 mm - 170 mm | 190 mm |
| Tipo attacco ruota | Perno passante a ø 20 mm | | |
| Massima dimensione Disco | Post Mount 6" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specifico che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante) | | |
| Tipo predisposizione freno V-brake | No | | |
| Massima dimensione ruota | | 2.8" x 26" | |

^{*} regolabile con aria negativa

66 Light



Aria positiva - Stelo sinistro

Rimuovere il tappo di protezione

Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo di protezione.

66 SL



Aria positiva cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro


Svitare e rimuovere il tappo di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola posizionata esternamente e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata

Avvitare a fondo il tappo di protezione

66 SL

66 Light



Aria positiva cartuccia RC2 - Stelo destro

Rimuovere il tappo di protezione contrassegnato dalla scritta "AIR"

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata

Montare il tappo di protezione



66 V

66 VF2

66 VF2 LT



Precarico molla con aria - Entrambi gli steli (Solo a destra per versioni con opzione + ETA)

Rimuovere il tappo di protezione

Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata

Montare il tappo di protezione

66 RC2X



Precarico molla con aria cartuccia RC2 - Stelo destro

Rimuovere il tappo di protezione contrassegnato dalla scritta "AIR"

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata

Montare il tappo di protezione

66 RC2X




Precarico molla con aria cartuccia X - Stelo sinistro

Rimuovere il tappo di protezione contrassegnato dalla scritta "AIR".

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata

Montare il tappo di protezione

66 SL



Aria negativa cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Svitare e rimuovere il tappo di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola posizionata internamente e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata

Avvitare a fondo il tappo di protezione

66 SL




Aria PAR cartuccia DOPPIO-AIR - Stelo sinistro

Rimuovere il tappo in gomma di protezione

Avvitare completamente l'adattatore per il gonfiaggio sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata

Rimontare il tappo in gomma di protezione

66 VF



Registro in estensione con regolazione interna - Stelo destro

Aiutandosi con un piccolo cacciaspine scaricare completamente la pressione dello stelo destro. Svitare completamente e rimuovere il tappo di chiusura, con una chiave per pignoni da ruota libera Shimano. Inserire all'interno del tubo portante una chiave a brugola da 3 mm, avendo cura di centrare lo scasso del registro.

Ruotando il registro in senso antiorario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno. Ruotando il registro in senso orario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno. Ad operazione ultimata rimontare il tappo di protezione e serrarlo alla coppia prescritta. Ripristinare la pressione aria consigliata

66 VF2



Registro in compressione con regolazione esterna - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno

66 Light

66 SL 66 RC2X



Registro in estensione con regolazione esterna cartuccia RC2 - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno

66 VF2 66 VF2 LT



Registro in compressione con regolazione esterna - Stelo sinistro (Non presente nella versione con opzione + ETA)

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione



66 SL 66

66 RC2X 66 Light



Registro in compressione con regolazione esterna cartuccia RC2 - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione

66 RC2X



Registro in compressione sul finecorsa cartuccia X - Stelo sinistro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione sul finecorsa

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione sul finecorsa

66 Light

66 VF2



ETA - Stelo sinistro (Solo per versione con opzione + ETA)

Ruotando il pomello in senso orario si attiva il funzionamento della cartuccia ETA

Ruotando il pomello in senso antiorario si ripristina il normale funzionamento della sospensione

| · · | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Peso del ciclista | Kg | 55 ÷ 70 | 70 ÷ 80 | 80 ÷ 95 | 95 ÷ 110+ |
| i eso dei ciclista | Ibs | 120 ÷ 155 | 155 ÷ 180 | 180 ÷ 210 | 210 ÷ 220+ |
| Pressione aria | bar | 2.00 ÷ 2.75 | 2.40 ÷ 3.10 | 2.90 ÷ 3.80 | 3.60 ÷ 4.50 |
| positiva | psi | 30 ÷ 40 | 35 ÷ 45 | 42 ÷ 52 | 52 ÷ 65 |
| Pressione aria | bar | 5.00 ÷ 15.00 | | | |
| negativa | psi | | | | |
| Pressione aria PAR | bar | 0 ÷ 2.00 | | | |
| i ressione ana i Ait | psi | 0 ÷ 30 | | | |
| Pressione aria di | bar | 0 ÷ 1.00 | | | |
| precarico | psi | | | 0 ÷ 15 | |

Tabella 16 - Dirt Jumper

| | Dirt Jumper | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| | Dirt Jumper I | Dirt Jumper II Dirt Jumper III | | | | |
| Diametro steli | | ø 32mm | | | | |
| Corse disponibili | | 80 mm - 100 mm | | | | |
| Tipo attacco ruota | Perno passante a ø Perno passante a ø 20 Standard (Perno passante 20 mm mm standard (Perno passante ø 20 mm in opzione) | | | | | |
| Massima dimensione Disco | XC INTL STD 6" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specifico che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante) | | | | | |
| Tipo predisposizione freno V-brake | No | | | | | |
| Massima dimensione ruota | | 2.8" x 26" | | | | |

Dirt Jumper I Dirt Jumper II **Dirt Jumper III**



Precarico molla con aria - Entrambi gli steli

Rimuovere il tappo di protezione

Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata. Montare il tappo di protezione

Dirt Jumper III






Registro in estensione con regolazione interna - Stelo destro

Aiutandosi con un piccolo cacciaspine scaricare completamente la pressione dello stelo destro. Svitare completamente e rimuovere il tappo di chiusura, con la chiave a bussola da 21 mm.


Inserire all'interno del tubo portante una chiave a "T" da 12 mm. avendo cura di centrare lo scasso del registro.



Ruotando il registro in senso antiorario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno.

Ruotando il registro in senso orario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno.


Ad operazione ultimata rimontare il tappo di protezione e serrarlo alla coppia prescritta. Ripristinare la pressione aria consigliata





Dirt Jumper I

Dirt Jumper II




Registro in estensione con regolazione esterna - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno

Dirt Jumper I



Registro in compressione con regolazione esterna - Stelo sinistro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione

| Peso del ciclista | Kg | 55 ÷ 110+ |
|-------------------|-----|------------|
| | lbs | 120 ÷ 220+ |
| Pressione aria di | bar | 0 ÷ 1.00 |
| precarico | psi | 0 ÷ 15 |

Tabella 17 - D-Street 24"

| | D-Street 24" |
|--|---|
| Diametro steli | ø 32mm |
| Corse disponibili | 80 mm |
| Tipo attacco ruota | Perno passante a ø 20 mm |
| Massima | XC INTL STD 6" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specifico |
| dimensione Disco | che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante) |
| Tipo predisposizione freno V-brake | Predisposizione rimovibile |
| Massima dimensione ruota | 2.5" x 24" |

D-Street 24"



Precarico molla con aria - Entrambi gli steli

Rimuovere il tappo di protezione

Avvitare a fondo il raccordo della pompa sulla valvola e pompare aria fino a raggiungere la pressione desiderata.

Montare il tappo di protezione

| Peso del ciclista | Kg | 55 ÷ 110+ | |
|-------------------|-----|------------|--|
| | lbs | 120 ÷ 220+ | |
| Pressione aria di | bar | 0 ÷ 1.00 | |
| precarico | psi | 0 ÷ 15 | |

Tabella 18 - 888

| 888 | | | |
|--|--|--|--|
| 888 RC2X - 888 RC2 - 888 VF2 - 888 VF | | | |
| Diametro steli | ø 35 mm | | |
| Corse disponibili | 170 mm - 200 mm | | |
| Tipo attacco ruota | Perno passante a ø 20 mm | | |
| Massima dimensione Disco | XC INTL STD 6" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specific che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante) | | |
| Tipo predisposizione freno V-brake | No | | |
| Massima dimensione ruota | 2.8" x 26" | | |

888 RC2X

888 RC2




Precarico molla con registro esterno - Entrambi gli steli (RC2X) Precarico molla con registro esterno - Stelo destro (RC2)

Ruotando il pomello di registro in senso orario, si incrementa il valore di precarico e si riduce il volume aria all'interno dello stelo

Ruotando il pomello di registro in senso antiorario, si riduce il valore di precarico e si aumentata il volume aria all'interno dello stelo

888 VF



Registro in estensione con regolazione interna - Stelo destro

Svitare completamente e rimuovere il tappo di chiusura , con la chiave a bussola da 26 mm.

Inserire all'interno del tubo portante una chiave a brugola da 3 mm, avendo cura di centrare lo scasso del registro.

Ruotando il registro in senso antiorario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno.

Ruotando il registro in senso orario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno.

Ad operazione ultimata rimontare il tappo di protezione e serrarlo alla coppia prescritta. Ripristinare la pressione aria consigliata

888 VF2



Registro in estensione con regolazione esterna - Stelo destro


Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno.



888 RC2X

888 RC2




Registro in estensione con regolazione esterna cartuccia RC2 - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno.

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno

888 VF2



Registro in compressione con regolazione esterna - Stelo sinistro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione.

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione

888 RC2X

888 RC2



Registro in compressione con regolazione esterna cartuccia RC2 - Stelo destro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione

888 RC2X




Registro in compressione sul finecorsa cartuccia X - Stelo sinistro

Ruotando il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione sul finecorsa.

Ruotando il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione sul finecorsa

Tabella 19 - Monster

| Monster | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| Diametro steli | ø 40 mm | | |
| Corse disponibili | 200 mm | | |
| Tipo attacco ruota | Perno passante a ø 20 mm | | |
| Massima dimensione Disco | Post Mount 8" | | |
| Tipo predisposizione freno V-brake | No | | |
| Massima dimensione ruota | 3.0" x 26" | | |



Registro in estensione con regolazione esterna cartuccia HSCV Stelo destro

Ruotando, servendosi di un cacciavite, il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più lenta nella fase di ritorno


Ruotando, servendosi di un cacciavite, il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica di ritorno, rendendo la forcella più reattiva nella fase di ritorno

Registro in compressione con regolazione esterna cartuccia HSCV Stelo destro



Ruotando, servendosi di un cacciavite, il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione, riducendo a parità di sollecitazione la corsa compiuta dalla forcella.

Ruotando, servendosi di un cacciavite, il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione, rendendo la forcella più cedevole di fronte alle asperità del terreno



Registro in compressione sul finecorsa cartuccia HSCV - Stelo sinistro


Ruotando, servendosi di un cacciavite, il registro in senso orario si aumenta la frenatura idraulica in compressione sul finecorsa

Ruotando, servendosi di un cacciavite, il registro in senso antiorario si riduce la frenatura idraulica in compressione sul finecorsa.



Tabella 20 - Junior T

| rapena 20 - Junior i | | | |
|--|---|--|--|
| Junior T | | | |
| Diametro steli | ø 32 mm | | |
| Corse disponibili | 170 mm | | |
| Tipo attacco ruota | Standard (Perno passante a ø 20 mm in opzione) | | |
| Massima | XC INTL STD 6" (L'installazione del disco da 8" è consentita con adattatore specifico | | |
| dimensione Disco | che deve essere fornito dal costruttore dell'impianto frenante) | | |
| Tipo predisposizione freno V-brake | No | | |
| Massima dimensione ruota | 2.8" x 26" | | |



Precarico molla con registro esterno - Entrambi gli steli

Ruotando il pomello di registro in senso orario, si incrementa il valore di precarico

Ruotando il pomello di registro in senso antiorario, si riduce il valore di precarico

Tabella 21 - Coppie di serraggio

| Particolari da serrare | Coppie di serraggio (Nm) |
|--|--------------------------|
| Perni bloccaggio V-brake | 9 ± 1 |
| Tappi superiori forcella | 10 ± 1 |
| Vite spurgo aria (Monster) | 2 ± 0,5 |
| Viti bloccaggio pomelli di registro | 2 ± 0,5 |
| Viti di fondo bloccaggio cartucce (Monster) | 25 ± 1 |
| Dadi di fondo bloccaggio pompanti / cartucce | 10 ± 1 |
| Viti fissaggio base di sterzo (888, Junior T) | 6 ± 1 |
| Viti fissaggio base di sterzo (Monster, Dirt Jumper) | 10 ± 1 |
| Viti fissaggio parafango | 6 ± 1 |
| Viti fissaggio supporto manubrio (Monster, Junior T) | 10 ± 1 |
| Viti fissaggio supporto manubrio (888) | 6 ± 1 |
| Viti fissaggio testa di sterzo (888, Junior T) | 6 ± 1 |
| Viti fissaggio testa di sterzo (Monster) | 10 ± 1 |
| Viti perno ruota | 15 ± 1 |
| Viti a brugola bloccaggio perni ruota | 6 ± 1 |
| Viti a brugola bloccaggio perni ruota (Monster) | 10 ± 1 |



7 GARANZIA

7.1 GARANZIA PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

I Sistemi di Sospensione Marzocchi nuovi sono garantiti esenti da difetti di conformità originali per la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di acquisto, conformemente a quanto disposto dalla direttiva europea 99/44/EC.

Costituisce prova della data di decorrenza della garanzia, lo scontrino di acquisto o l'eventuale certificato di garanzia allegato al prodotto, timbrato e datata dal Rivenditore Marzocchi.

Nel caso in cui un difetto di conformità si manifestasse entro il suddetto periodo, il Cliente dovrà consegnare il prodotto al Rivenditore Marzocchi dal quale lo aveva acquistato, descrivendogli il difetto e le ragioni della richiesta di intervento in garanzia.

Il Rivenditore provvederà ad avvisare il Cliente allorquando il prodotto sia stato riparato o sostituito.

1. ESCLUSIONI: La presente garanzia non copre le non conformità successive all'acquisto, quale quelle causate da incidenti, modifiche, negligenza, uso incorretto o improprio od abuso, mancata esecuzione di una ragionevole ed adeguata manutenzione, montaggio incorretto, riparazioni non eseguite correttamente o sostituzione di parti ed accessori non conformi alle specifiche fornite da Marzocchi S.p.A., modifiche non consigliate od approvate per iscritto da Marzocchi S.p.A., svolgimento di attività quali virtuosismi acrobatici, salti acrobatici, arrampicate, gare, uso commerciale, uso competitivo, uso in parchi di mountain biking o BMX, uso su percorsi BMX e/o normale usura e deterioramento derivante dall'utilizzo del sistema di sospensione. La presente garanzia non copre, non costituendo casi di non conformità originale, la normale usura di componenti e sostanze soggette a decadimento durante l'utilizzo, quali olio, anelli di tenuta, raschiapolvere e boccole di scorrimento.

La presente garanzia decade inoltre nel caso in cui il sistema di sospensione venga montato su biciclette destinate al noleggio. La presente garanzia verrà invalidata automaticamente nel caso in cui il numero di serie del Sistema di Sospensione Marzocchi venga modificato, cancellato, reso illeggibile o comunque manomesso.

Infine la presente garanzia non vale per i Sistemi di Sospensione Marzocchi venduti usati, in tal caso la garanzia dovrà essere offerta dal rivenditore del prodotto usato con esclusione di ogni responsabilità, anche indiretta, a carico della Marzocchi Spa.

2. LIMITE TERRITORIALE: La presente garanzia è valida per i prodotti acquistati in uno dei Paesi dell'Unione europea, eccezion fatta per i prodotti acquistati nell'UE, ma utilizzati negli USA, per i quali si rimanda alla parte chiamata "garanzia resto del mondo – USA compresi". E' possibile che in alcuni Paesi dell'UE vigano norme imperative che regolano la garanzia dei beni di consumo in modo parzialmente diverso da quanto stabilito nella presente garanzia: in tal caso le norme imperative nazionali prevarranno sulle norme previste dalla presente garanzia.



ATTENZIONE

Installare, riparare ed utilizzare il Sistema di Sospensione Marzocchi in assoluta conformità con le indicazioni contenute nel suo "Manuale di istruzioni".

MARZOCCHI e BOMBER sono marchi registrati concessi in licenza da Marzocchi S.p.A.



7.2 GARANZIA PER IL RESTO DEL MONDO - USA COMPRESI

Nel caso in cui vengano riscontrati difetti di materiale o lavorazione su uno qualsiasi dei componenti del Sistema di Sospensione Marzocchi entro i termini stabiliti dalla presente Garanzia Limitata Biennale (di seguito "Garanzia"), Marzocchi S.p.A., a propria discrezione, provvederà alla riparazione o sostituzione gratuita del componente difettoso entro trenta (30) giorni dal ricevimento dello stesso da parte di un rivenditore autorizzato Marzocchi (Marzocchi USA per gli Stati Uniti d'America), trasporto prepagato, unitamente alla fattura di vendita originale od altro documento attestante la data di acquisto.

1. ESCLUSIONI:

La presente garanzia non copre danni derivanti da incidenti, modifiche, negligenza, uso incorretto o improprio od abuso, mancata esecuzione di una razionale ed adequata manutenzione, montaggio incorretto, riparazioni non esequite correttamente o sostituzione di parti ed accessori non conformi alle specifiche fornite da Marzocchi S.p.A., modifiche non consigliate od approvate per iscritto da Marzocchi S.p.A., svolgimento di attività quali virtuosismi acrobatici, salti acrobatici, arrampicate, gare, uso commerciale, uso per competizioni, uso in parchi per mountain-biking o BMX, uso su percorsi BMX e/o normale usura e deterioramento derivante dall'utilizzo del sistema di sospensione. La presente garanzia non copre articoli soggetti a normale usura derivante dall'uso del sistema sospensione quali, a titolo esemplificativo, olio, tenute, raschiapolyere e boccole. Occorre pertanto verificare (o far verificare dal proprio rivenditore) il loro stato al momento dell'acquisto del sistema di sospensione in quanto solo in questo momento è possibile sostituire tali parti. La presente garanzia decade inoltre nel caso in cui il sistema di sospensione venga montato su biciclette destinate al noleggio salvo previa autorizzazione scritta di Marzocchi S.p.A. per tale uso. La presente garanzia non copre eventuali spese sostenute per il trasporto del sistema di sospensione Marzocchi a/da un rivenditore autorizzato Marzocchi (Marzocchi USA per gli Stati Uniti d'America), costi di manodopera sostenuti per rimuovere dal mezzo il Sistema di Sospensione Marzocchi o indennizzi per mancato utilizzo del Sistema di Sospensione Marzocchi durante il periodo di riparazione. La presente garanzia verrà invalidata automaticamente nel caso in cui il numero di serie del Sistema di Sospensione Marzocchi venga modificato, cancellato, reso illeggibile o comunque manomesso.

2. ACQUIRENTE:

La presente garanzia viene concessa da Marzocchi S.p.A. unicamente all'acquirente originale del Sistema di Sospensione Marzocchi e non si estende a terzi. I diritti spettanti all'acquirente originale ai sensi della presente garanzia non possano essere ceduti.

3. DURATA:

La presente garanzia decorre dalla data di acquisto e resta in vigore per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto iniziale. Sulle parti sostituite viene riconosciuta una garanzia di sei (6) mesi.

4. PROCEDURA:

Nel caso in cui venga riscontrato un difetto coperto dalla presente garanzia, l'acquirente dovrà contattare il Rivenditore autorizzato o un centro di assistenza Marzocchi (Marzocchi USA per gli Stati Uniti d'America).

5. CONTRATTO INDIVISIBILE:

La presente garanzia annulla e sostituisce tutte le garanzie implicite od esplicite, dichiarazioni o impegni assunti in precedenza e costituisce l'intero accordo tra le parti con riferimento alla garanzia del Sistema di Sospensione Marzocchi. È espressamente esclusa qualsiasi garanzia implicita od esplicita non contenuta nel presente documento.

6. DANNI.

Salvo quanto espressamente dalla presente garanzia, Marzocchi S.p.A.. NON SARÁ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI DERIVANTI DALL'USO DEL SISTEMA DI SOSPENSIONE O RECLAMI IN VIRTÙ DEL PRESENTE ACCORDO, SIA CHE IL RECLAMO SIA RIFERITO AL CONTRATTO, AD ILLECITO OD ALTRO. Le dichiarazioni di garanzia sopra menzionate sono esclusive e sostituiscono qualsiasi altro rimedio. Alcuni stati non permettono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali ed indiretti, per cui la limitazione od esclusione di cui sopra potrebbe non essere rilevante.

7. RINUNCIA:

EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ OD IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE USO E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DERIVANTI DA TRATTATIVE, CONSUETUDINI COMMERCIALI, PER STATUTO OD ALTRO SONO STRETTAMENTE LIMITATE AI TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA SCRITTA. La presente garanzia costituirà l'unico ed esclusivo rimedio dell'acquirente relativamente al presente acquisto. In caso di una presunta violazione di qualsiasi garanzia od azione legale intentata dall'acquirente per una presunta negligenza od altro comportamento illecito da parte di Marzocchi S.p.A., il solo ed esclusivo rimedio dell'acquirente sarà costituito dalla riparazione o sostituzione dei materiali risultanti difettosi, sulla base di quanto precedentemente stabilito. Nessun rivenditore o agente o dipendente di Marzocchi S.p.A. è autorizzato ad apportare variazioni, estensioni od ampliamenti alla presente garanzia.

8. AVVERTENZA:

Installare, riparare ed utilizzare il Sistema di Sospensione Marzocchi in assoluta conformità con le indicazioni contenute nel "Manuale di istruzioni".

9. ALTRI DIRITTI:

La presente garanzia garantisce all'acquirente specifici diritti legali; eventuali altri diritti possono variare a seconda dello stato di appartenenza (solo per gli USA).

10. LEGGE APPLICABILE:

Qualsiasi controversia relativa al presente accordo o derivante dall'uso del Sistema di Sospensione Marzocchi sarà regolata dalle leggi Italiane, presso il Foro di Bologna, Italia.



Distributori e centri assistenza MARZOCCHI





EUROPE

| COUNTRY | COMPANY | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | TRENDSPORT GmbH | | | |
| AUSTRIA | Südtirolerstr., 1 - A6911 LOCHAU – Austria | | | |
| | Contact: Mr. Klaus Froeis | | | |
| | Tel.: +43 (0)5574 47147 • Fax: +43 (0)5574 52334 | | | |
| | Info@trendsport.co.at | | | |
| BELGIUM | AUGUSTA BENELUX BV | | | |
| THE NETHERLANDS | Roosveltstraat 46 – NL 2321 BM LEIDEN – The Netherlands | | | |
| LUXEMBURG | Contact: Mr. Koeman • Tel. +31 (0) 71 5791580 • Fax +31 (0) 71 5323201 | | | |
| LOXLINDORO | Marzocchi@augustabenelux.nl | | | |
| | ANTONIN BARTONICEK | | | |
| CZECH REPUBLIC | Skladova 20 – 32600 PLZEN – Czech Republic | | | |
| SLOVAKIA | Tel.: +420 (0)377 240 501 • Fax: +420 (0)377 448 548 | | | |
| | bartonicek@mbox.vol.cz | | | |
| | TOKIND | | | |
| | Nydamsvej 49 - DK-8362 - Hoerning | | | |
| DENMARK | Tel.: +45 8636 7800 • Fax: +45 8636 7377 | | | |
| | Contact: Claus Hilmar | | | |
| | E-mail: <u>info@tokind.dk</u> • <u>www.tokind.dk</u> | | | |
| | OY DUELL BIKE-CENTER AB | | | |
| | Porraskuja 3, - 01740 VANTAA – Finland | | | |
| FINLAND | Contact: Jussi Laurikainen | | | |
| | Tel.: +358 (0)6 322 7500 • Fax: +358 (0)6 322 2231 | | | |
| | info@duellbike.fi • www.duellbike.fi | | | |
| | PHILAMY S.A. | | | |
| | 1384, Parc Industriel Saint-Maurice - F 04100 Manosque – France | | | |
| FRANCE | Contact: Derrick Coetzer | | | |
| | Tel. +33 (0) 4 92 70 97 00 • Fax: +33 (0) 4 92 72 60 70 | | | |
| | <u>Info@philamy.com</u> • <u>www.philamy.com</u> | | | |
| | COSMIC SPORTS GmbH | | | |
| GERMANY | Ipsheimerstr. 15-17 - D-90431 NÜRNBERG – Germany | | | |
| 02 | Tel. +49 911 31 07 55 0 • Fax: +49 911 3107 55 55 | | | |
| | Info@cosmicsports.de • www.cosmicsports.de | | | |
| | LARM SPA | | | |
| ITALY | Via Cà dell'Orbo, 36 – 40055 Villanova di Castenaso (BOLOGNA) - Italy | | | |
| | Tel. +39 0516053460 • Fax +39 0516053411 | | | |
| | Sales@larm.it | | | |
| | OFFICIAL DISTRIBUTOR ALSO FOR: | | | |
| ALBANIA – TURKEY | - BULGARIA - ROMANIA - MOLDAVIA - UKRAINE - BELARUS -RUSSIA | | | |
| – ASIA | | | | |
| | SPORTPARTNER AS | | | |
| NORWAY | POSTBOKS 555, BERGEN 5884 – Norway | | | |
| | Tel. +47 55 50 6464 • Fax +47 55 50 6465 | | | |
| | post@sportpartner.no • www.sportpartner.no | | | |
| | F.H. GREGORIO | | | |
| DOI 4415 | 43-450 USTRO - ul.3 Maja 24° | | | |
| POLAND | Poland | | | |
| | Tel./ Fax: +48 (0) 338544802 | | | |
| | gregorio@post.pl • www.gregorio.pl | | | |



| | TAVADEO O TIMMEDIMANO, L. L. D'IL COLLEGI | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | TAVARES & TIMMERMANS, Lda. Bike Center | | |
| | Condomínio Industrial de Alcolombal – Estrada de Alcolombal, Armazém 1 | | |
| PORTUGAL | 2705-833 TERRUGEM-SINTRA – Portugal | | |
| | Contact: Hans Timmermans | | |
| | Tel. +351 (0)21 961 06 21 • Fax +351 (0)21 961 06 38 | | |
| | bikecenter@mail.telepac.pt • www.bikecenter-pt.com | | |
| | CULT d.o.o. | | |
| SLOVENIA | Trzaska 77 | | |
| | 1370 LOGATEC - Slovenia | | |
| | Tel: +386 1 754 10 30 • Fax: +386 1 750 92 39 | | |
| OFFICIAL DISTRIBUTOR ALSO FOR: | | | |
| CROATIA, | SERBIA, MONTENEGRO, BOSNIA HERZEGOVINA, MACEDONIA | | |
| | TEAM BIKE S.L. | | |
| | Elche Parque Industrial c/ Juan de la Cierva, 87 | | |
| SPAIN | 03203 Torrellano-Elche Alicante Spain | | |
| 0171111 | Contact : Simon | | |
| | Tel.: +34 965 68 35 34 • Fax: +34 965 68 05 10 | | |
| | Info@teambike.es | | |
| | TOKIND | | |
| | Nydamsvej 49 DK-8362 Hoerning - Denmark | | |
| SWEDEN | Contact: Claes Rehn | | |
| | Tel.: +45 8636 7800 • Fax: +45 8636 7377 | | |
| | info@tokind.se • www.tokind.se | | |
| | INTERCYCLE | | |
| SWITZERLAND | Prufundmatte 3 – CH-6210 SURSEE – Switzerland | | |
| LIECHTENSTEIN | Tel.: +41 (0)41 9266511 • Fax: +41 (0)41 9266352 | | |
| | Info@intercycle.com (www.intercycle.com | | |
| | SOLENT UK Ltd. t/a Windwave | | |
| UNITED KINGDOM | Unit D2- D3 – Heritage Business Park – Heritage Way - GOSPORT | | |
| IRFI AND | Hants PO12 4BG - UK | | |
| IRELAND | Tel. +44 (0)23 92521912 • Fax +44 (0)23 92522625 | | |
| | Office@windwave.co.uk • www.windwave.co.uk | | |





OTHER COUNTRIES

| COUNTRY | COMPANY | | |
|--|--|--|--|
| COOMING | GROUPE SPORTIF PTY. LTD. | | |
| AUSTRALIA | 27 Ceylon Street, NUNAWADING 3131, Victoria – Australia | | |
| NEW ZEALAND | Tel.: +61 3 9888 9882 • Fax: +61 3 9888 9902 | | |
| INEW ZEALAND | help@groupesportif.com • www.groupesportif.com | | |
| | PLINIO CURI IMP. EXPLTDS | | |
| BRAZIL | Rwa Pamplona 8185 Andar - 01405-030 SAO PAOLO – Brasil | | |
| DRAZIL | | | |
| | Tel.: +55 11 2510633 • Fax: +55 11 2515069 pcuri@ibm.net NORCO PRODUCTS LTD. | | |
| | | | |
| CANADA | 1465 Kebet Way - PORT COQUITLAM, B.C. V3C 6L3 - Canada Tel.: +1 604 552 2930 • Fax: +1 604 552 2948 | | |
| CANADA | 161.: +1 004 332 2930 ● FdX: +1 004 332 2940 | | |
| | Sales@norco.com • www.norco.com | | |
| | CYCLE TRADING COMPANY LTD. | | |
| | Hapardes Rd RISHPON, Israel | | |
| ISRAEL | Tel.: +972 9 9513010 • Fax: +972 9 9509783 | | |
| IOIVALL | Idi.: 137233313010 •14x. 13723333703 | | |
| | sales@ctc.co.il • www.ctc.co.il | | |
| | FOURS | | |
| 1/0054 | 69-6 Jeongja-Dong Bundang-Gu | | |
| KOREA | Seongnam-Si, KYONGGI-DO, Korea | | |
| | Tel.: +82 (0)31 719 6520/21 • Fax: +82 (0)31 719 6519 | | |
| | FAREN ENTERPRISES | | |
| | #59 E Bansalangin St., Project 7 - 1105 Quezon City – | | |
| PHILIPPINES | Philippines | | |
| | Tel. +632 372 2541 • Fax +632 372 2311 | | |
| | hansgee@mydestiny.net | | |
| | CAPPA TRADING PTE. LTD. | | |
| CINCAPORE | 85 Kaki Bukit Avenue , Shun Li Industrial Park | | |
| SINGAPORE | SINGAPORE 417955 - Singapore | | |
| | Tel.: +65 8415151 • Fax: +65 8425133 cappa@pacific.net.sg | | |
| OFFICIAL DISTRIBUTOR ALSO FOR: | | | |
| MALAYSIA - INDONESIA - BRUNEI — THAILAND | | | |





| Note |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





| Note |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

